

Einstellungsmenü

MENÜ „NAVIGATION EINSTELLEN“



Das Menü enthält die folgenden Optionen zum Einrichten:

Ø-Geschwindkt. Einstellungen

Schnellauswahl SoZ

Wiederherst. Systemvorgaben

Kalibrierung

Kartenversion

- Die betreffende Menüoption auswählen.

Ø-GESCHWINDKT. EINSTELLUNGEN

Auf dem Bildschirm werden die aktuellen Durchschnittsgeschwindigkeitseinstellungen angezeigt. Es können Geschwindigkeiten im Bereich von 5 km/h (5 mph) bis 240 km/h (150 mph) ausgewählt werden. Die Standardeinstellungen sind:

Wohnstraße: 30 km/h (20 mph).

Hauptstraße: 60 km/h (40 mph).

Autobahn: 100 km/h (60 mph).

- Die gewünschten Durchschnittsgeschwindigkeiten durch Berühren der Pfeiltasten einstellen.
- Zur Übernahme der neuen Einstellungen **OK** berühren.
- Zur Übernahme der Standardeinstellungen **Vorgabe** berühren.

***Hinweis:** Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf die Routenberechnung. Sie werden nur für die Anzeige der Fahrzeit verwendet. Gewohnte Geschwindigkeiten auswählen, so dass die angezeigte Zeit so genau wie möglich mit dem eigenen Fahrstil übereinstimmt.*