

Grundlegende Bildschirmanzeigen

ZUSÄTZLICHE TASTEN

Nach einmaligem Berühren des Bildschirms werden die folgenden zusätzlichen Tasten angezeigt.

Heimatadressen-Taste



Stellt eine Route auf eine Heimatadresse ein. (Nur verfügbar, wenn eine Heimatadresse eingestellt ist.)

Taste „RoutÄnd“



Zeigt das Menü „Routen-Optionen“ an, in dem die Einstellungen für die Routenpräferenzen geändert werden können. (Wird nur angezeigt, wenn eine Route eingestellt ist.)

Taste „Zieleing“



Speichert einen auf der Karte ausgewählten Ort als Ziel, siehe **BESTÄTIGUNG DES ZIELS**, Seite 74. (Wird anstelle der Taste **RoutÄnd** angezeigt, wenn der Bildschirm innerhalb von fünf Sekunden zweimal berührt wurde.)

Taste „Speichern“



Speichert einen auf der Karte ausgewählten Ort als Speicherpunkt.

Taste „SoZ/SoZ Aus“



SoZ – Aktiviert die Sonderzielfunktion zur Anzeige von SoZ-Symbolen auf der Karte.

SoZ Aus – Deaktiviert die Anzeige der SoZ-Symbole.

Hinweis: Für weitere Angaben siehe **Sonderziele (SoZ)** auf Seite 94.

LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG

Die Lautstärke der Sprachführung kann nach Bedarf verändert werden. Zur Angabe wie die Lautstärke eingestellt wird, siehe das Kapitel **Fahrerinformation** dieses Handbuchs (ab Seite 14).

Hinweis: Das Radio muss zum Einstellen der Lautstärke der Sprachanweisungen eingeschaltet sein. Ist das Radio ausgeschaltet, sind die Lautstärketasten „+“ und „-“ deaktiviert.