

# Klimaregelung

---

## INFORMATIONEN

Eine allgemeine Einführung zum Klimaregelungssystem finden Sie im Fahrerhandbuch. Die Informationen in diesem Abschnitt beziehen sich auf die Bedienung der Touchscreen- und anderer Bedienelemente.

Sowohl beim XJ als auch beim S-TYPE sind auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite rote und blaue Pfeiltasten für die Temperaturregelung vorgesehen (zwei Temperaturbereiche). Der X-TYPE hat nur jeweils eine rote und eine blaue Taste zum Regeln der Fahrgastraumtemperatur.

Zu Einzelheiten über das hintere Bedienfeld für die Fond-Klimaregelung mit dem optionalen System für vier Temperaturbereiche siehe das Fahrerhandbuch des XJ.

## Bedienelemente und Anzeigen

Das Klimaregelungssystem besitzt ein eigenes Menü auf dem Touchscreen. Für die Klimaregelung werden außerdem verschiedene Tasten verwendet, die um den Touchscreen herum angeordnet sind. Wird eine Taste neben dem Touchscreen gedrückt, wird die Ausführung dieser Funktion durch einen kurzen Signalton und, bei den meisten Tasten, durch das Aufleuchten einer LED bestätigt.

Auf dem LCD-Display unter dem Touchscreen werden die vom Fahrer und Beifahrer eingestellten Innentemperaturen und die Außentemperatur (EXT) angezeigt.

**Hinweis:** Die Verwendung anderer Systeme und Touchscreen-Anzeigen, wie etwa der Audiosysteme oder des Navigationssystems, hat keinen Einfluss auf die Klimaeinstellungen.

## Beleuchtung der Bedieneinheit

Bei eingeschalteter Außenbeleuchtung werden die Symbole auf der Bedieneinheit durch eine schwache Hintergrundbeleuchtung hervorgehoben.

Die Helligkeit wird über den Dimmerregler für die Instrumentenbeleuchtung eingestellt.