Einstellungsmenü

WIEDERHERST. SYSTEMVORGABEN

Die Standardeinstellungen lauten wie folgt:

Sprachführung: Ein Suchgebiet: Belgien. Routenpräferenzen:

Zeit/Entfernung min.: ZeitHauptstr. nutzen: JaMautstr. nutzen: Ja

- Fähre nutzen: Nein

Umgehung:

Wohnstraße: 4 km (4 Meilen)Autobahn: 20 km (20 Meilen)

Ø-Geschwindkt. Einstellungen:

– Wohnstraße: 30 km/h (20 mph)

- Wollinstraße: 30 km/h (20 mph)
 - Hauptstraße: 60 km/h (40 mph)
 - Autobahn: 100 km/h (60 mph)

Schnelle SoZ-Kategorien:

Tankst.

- Parken

- Alle Restaur.

- Hotel

- Einkaufen

- Golf

Anzeigeeinstellungen:

- Kartenbildsch.: Geteilter Bildschirm

- ZielfBildsch.: Abbiegepfeile

Kartenoptionen

- Anzeige Speicherpunkte: Anz.

- Zeit bis zum Fahrtziel: Anz.

- Zielführg Nachrichtenzentr.: Aus

- Warnung Treibstoffmangel: Ein

 Zur Auswahl aller Standardeinstellungen OK berühren.

Kartenversion

Auf dem Bildschirm wird das Ausgabedatum der derzeit eingelegten Navigationssystem-DVD angezeigt.

KALIBRIERUNG



Manchmal kann die Fahrzeugposition nicht korrekt angezeigt werden. Dies ist z. B. möglich, wenn das Fahrzeug zuvor auf einem Anhänger oder einer Fähre transportiert wurde. Wird die neue Position nicht automatisch vom System gefunden, kann sie mit Hilfe des Kalibrierungsverfahrens korrigiert werden (Position zuerst).

- Um die Fahrzeugposition einzustellen die Taste Position berühren.
- Entfernung berühren, um das System neu zu kalibrieren.

Auf dem Bildschirm erscheint kurz die Meldung "Modus für Entfernungskalibrierung gestartet". Die Kalibrierung wird während des Fahrens durchgeführt. Ist sie abgeschlossen, erscheint keine Meldung.