

# Einstellungsmenü

## WIEDERHERST. SYSTEMVORGABEN

Die Standardeinstellungen lauten wie folgt:

Sprachführung: Ein

Suchgebiet: Belgien.

Routenpräferenzen:

– Zeit/Entfernung min.: Zeit

– Hauptstr. nutzen: Ja

– Mautstr. nutzen: Ja

– Fähre nutzen: Nein

Umgehung:

– Wohnstraße: 4 km (4 Meilen)

– Autobahn: 20 km (20 Meilen)

Ø-Geschwindkt. Einstellungen:

– Wohnstraße: 30 km/h (20 mph)

– Hauptstraße: 60 km/h (40 mph)

– Autobahn: 100 km/h (60 mph).

Schnelle SoZ-Kategorien:

– Tankst.

– Parken

– Alle Restaur.

– Hotel

– Einkaufen

– Golf

Anzeigeinstellungen:

– Kartenbildsch.: Geteilter Bildschirm

– ZielfBildsch.: Abbiegepefeile

Kartenoptionen

– Anzeige Speicherpunkte: Anz.

– Zeit bis zum Fahrtziel: Anz.

– Zielführg Nachrichtenzentr.: Aus

– Warnung Treibstoffmangel: Ein

- Zur Auswahl aller Standardeinstellungen **OK** berühren.

## Kartenversion

Auf dem Bildschirm wird das Ausgabedatum der derzeit eingelegten Navigationssystem-DVD angezeigt.

## KALIBRIERUNG



JOL.15376

Manchmal kann die Fahrzeugposition nicht korrekt angezeigt werden. Dies ist z. B. möglich, wenn das Fahrzeug zuvor auf einem Anhänger oder einer Fähre transportiert wurde. Wird die neue Position nicht automatisch vom System gefunden, kann sie mit Hilfe des Kalibrierungsverfahrens korrigiert werden (Position zuerst).

- Um die Fahrzeugposition einzustellen die Taste **Position** berühren.
- **Entfernung** berühren, um das System neu zu kalibrieren.

Auf dem Bildschirm erscheint kurz die Meldung „Modus für Entfernungskalibrierung gestartet“. Die Kalibrierung wird während des Fahrens durchgeführt. Ist sie abgeschlossen, erscheint keine Meldung.