

# Liste der Sprachanweisungen

---

## ANWEISUNGEN CD-WECHSLER

(sofern vorhanden)

- [CD] WECHSLER (EIN/AN)
- [[CD] WECHSLER] CD <CD-Nummer> [WÄHLEN]

- [CD] WECHSLER (TITEL/LIED)  
<Titelnummer> [WÄHLEN]

Siehe **Einsprechen von Zahlen** auf Seite 139.

- [[CD] WECHSLER] CD <CD-Nummer> TITEL/LIED <Titelnummer> WÄHLEN
- [CD] WECHSLER [TITEL/LIEDER] MIX (EIN/AN)

Über diese Anweisung werden die Titel der aktuellen CD in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

- [[CD] WECHSLER] CD MIX (EIN/AN)  
Über diese Anweisung werden alle Titel aller im CD-Wechsler befindlichen CDs in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- [CD] WECHSLER [TITEL/LIEDER] MIX AUS
- [CD] WECHSLER HILFE

## ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR TITEL

Diese Anweisungen beziehen sich auf die aktuelle oder vorherige CD oder auf den CD-Wechsler.

- [PLAYER/SPIELER] (TITEL/LIED)  
<Titelnummer> [WÄHLEN]
- (TITEL/LIEDER) MIX (EIN/AN)
- MIX AUS

## ANWEISUNGEN TELEFON

(sofern vorhanden)

**Hinweis:** Bei lauten Umgebungsgeräuschen, beispielsweise bei starkem Regen oder bei einer Hochgeschwindigkeitsfahrt auf unebener Fahrbahn, ist die Anweisung **TELEFON EINGEBEN** zu verwenden. Geben Sie dabei die Nummer in mehreren Zifferngruppen ein, damit die Spracherkennung verbessert wird.

- TELEFON (EIN/AUS)
- (TELEFON/TELEFONNUMMER) <2–16 Ziffern> [EINGEBEN]

Siehe **Einsprechen von Zahlen**, Seite 139.

Das System antwortet auf diese Anweisung, indem es die Telefonnummer wiederholt, und anschließend die unten genannten Optionen anbietet.

Sprechtaste drücken und mit einer der Optionen fortfahren:

- <weitere Ziffern>
- WÄHLEN
- SPEICHERN (Bei Aufforderung eine *Namenskennung* wie bei **RADIO NAMEN SPEICHERN** eingeben, siehe **Namenskennung für diesen Sender speichern**, Seite 134.)
- KORRIGIEREN
- ABBRECHEN

Für Hilfe siehe **Telefonnummer eingeben**, Seite 135.

Es können bis zu 40 Namenskennungen gespeichert werden.

- (TELEFON/TELEFONNUMMER)  
<Telefonnummer> (WÄHLEN/ANRUFEN)

Siehe **Einsprechen von Zahlen**, Seite 139.

- TELEFON WAHLWIEDERHOLUNG
- TELEFON <Namen> WÄHLEN  
Wählt die mit der genannten Namenskennung gespeicherte Telefonnummer.

# Liste der Sprachanweisungen

---

- TELEFON SPEICHER <Speichernummer> (WÄHLEN/ANRUFEN)  
Wählt die Telefonnummer, die mit der angegebenen Telefonspeichernummer gespeichert wurde.  
Siehe **Einsprechen von Zahlen**, Seite 139.  
Die Speichernummern 1–100 beziehen sich auf die im Telefonspeicher gespeicherten Nummern und die Speichernummern 101–249 sind die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern.
  - (TELEFON/TELEFONNUMMER) <Telefonnummer> SPEICHERN  
Ermöglicht das Speichern einer Namenskennung für die in der Anweisung genannte Nummer.  
Das System gibt die Aufforderung „NAME BITTE“ aus. Sprech taste drücken und loslassen und eine frei gewählte Namenskennung wie in RADIO NAMEN SPEICHERN vergeben.  
Siehe **Namenskennung für diesen Sender speichern**, Seite 134.  
Es können bis zu 40 Telefonnamenskennungen gespeichert werden.  
Siehe **Einsprechen von Zahlen**, Seite 139.  
Siehe **NAMENSKENNUNGEN**, Seite 137.
  - TELEFON (VERZEICHNIS/NAMENSVERZEICHNIS) [ABRUFEN]
  - TELEFON <Namen> LÖSCHEN
  - TELEFON (VERZEICHNIS/NAMENSVERZEICHNIS) LÖSCHEN  
Löscht alle derzeit gespeicherten Telefonnamenskennungen.  
Die im Telefonspeicher gespeicherten Telefonnummern sind hiervon nicht betroffen.
  - [TELEFON] BESTÄTIGUNG (EIN/AUS)
  - TELEFON HILFE
  - TELEFONSPEICHER HILFE
- Hinweis:**
- *Beim Beenden eines abgehenden Anrufs bleibt das Audiosystem im Telefonmodus. Um einen anderen Modus zu wählen, die entsprechende Anweisung geben.*
  - *Bei einer bestehenden Telefonverbindung ist die Sprachsteuerung deaktiviert.*