

# Liste der Sprachanweisungen

---

## ANWEISUNGEN RADIO

- RADIO (EIN/AN)  
Aktiviert das Audiosystem.
- RADIO AUS  
Schaltet das Audiosystem aus. Mit dieser Anweisung CD-Player, Kassettengerät oder CD-Wechsler ausschalten.
- RADIO SUCHLAUF [VOR]
- RADIO (SUCHLAUF/SENDERSUCHLAUF) ZURÜCK
- RADIO <Frequenz> [UKW/LANGWELLE/MITTELWELLE/] [WÄHLEN]]  
Stellt die in der Anweisung angegebene Frequenz ein.  
Siehe **Einsprechen von Zahlen** auf Seite 139.  
(In Australien und Neuseeland reagiert das Radio nicht auf Langwellen-Anweisungen.)
- RADIO <Namen> WÄHLEN
- RADIO SPEICHER <Speichernummer> [WÄHLEN]  
Wählt den gespeicherten Sender mittels der in der Anweisung angegebenen Speichernummer (1 bis 9).
- RADIO (UKW/FM/LANGWELLE/LW/MITTELWELLE/AM/MW) [WÄHLEN]
- RADIO (VERKEHRSINFORMATIONEN/VERKEHR SINFO) (EIN/AUS)  
Schaltet die Funktion „Verkehrsmeldungen“ (TA) ein bzw. aus.
- RADIO [NAMEN] SPEICHERN  
Speichert den gerade eingestellten Sender mit einer frei wählbaren Namenskennung. Siehe **Namenskennung für diesen Sender speichern** auf Seite 134. Es können bis zu 20 Namenskennungen gespeichert werden.
- [RADIO] SPEICHER <Speichernummer> EINSTELLEN  
Speichert den derzeit gewählten Sender unter der in der Anweisung angegebenen Speichernummer.  
**Hinweis:** Das Audiosystem muss empfangsbereit sein, bevor die Anweisung „RADIO NAMEN SPEICHERN“ oder „RADIO SPEICHER Speichernummer EINSTELLEN“ gegeben werden kann.
- RADIO AUTOMATISCHE SPEICHERUNG
- RADIO <Namen> LÖSCHEN
- RADIO (VERZEICHNIS/NAMENSVERZEICHNIS) LÖSCHEN  
Löscht alle derzeit gespeicherten Radio-Namenskennungen.
- RADIO (VERZEICHNIS/NAMENSVERZEICHNIS) [ABRUFEN]
- RADIO HILFE
- RADIOSPEICHER HILFE