

Wiedergabequelle

ÄNDERN DER WIEDERGABEQUELLE



Die Taste für die gewünschte Wiedergabequelle drücken.

Betriebsart UKW/MW/LW



JOL1624

In der Betriebsart UKW/MW/LW können über die Touchscreen-Tasten Sender ausgewählt und neu abgestimmt werden. Außerdem werden im oberen Bereich des Bildschirms das Frequenzband und die Funktionen **TA** und **PTY** angezeigt, die mit den Tasten an der Radiokonsole aktiviert werden.

Frequenzband-Taste AM/FM

Durch wiederholtes Drücken der Taste **AM/FM** wird zwischen den Frequenzbändern UKW, MW und LW (sofern vorhanden) umgeschaltet. Wird gerade eine Kassette oder eine CD abgespielt, wird durch Drücken der Frequenzband-Taste auf Radiobetrieb umgeschaltet.

Speichern von Rundfunksendern



WARNUNG:

Im Interesse der Verkehrssicherheit dürfen Sender nicht während der Fahrt gespeichert werden.

Auf jedem Frequenzband können neun Sender in dem auf dem Touchscreen angezeigten Block mit den neun Tasten gespeichert werden. Um einen Rundfunksender zu speichern, die ausgewählte Taste so lange berühren, bis ein kurzer Signalton zu hören ist, durch den das Speichern des Senders bestätigt wird.

Durch kurzzeitiges Drücken einer der Speichertasten kann ein Sender aus dem Senderspeicher abgerufen werden. Der gewählte Sender ist durch einen roten Kranz um die zugehörige Taste markiert.

Wird die Speichertaste am Lenkrad gedrückt, werden die gespeicherten Sender durchlaufen.

Suchmodus und manuelle Abstimmung



In der Betriebsart AM/FM **◀◀** **▶▶** **◀** **▶** berühren und loslassen, um den

Suchmodus des Radios zu aktivieren. Dabei wird das Frequenzband nach dem nächsten verfügbaren Sender abgesucht. Wird eine der Tasten länger als zwei Sekunden gedrückt gehalten, wird in den manuellen Abstimmmodus gewechselt.