

Fond-Multimediasystem

FOND-MULTIMEDIASYSTEM – BETRIEB

(Nur XJ)



In der Betriebsart

FOND-MULTIMEDIASYSTEM erscheint, wenn das Fond-Multimediasystem eine eigene Audioquelle für die Wiedergabe über die Fahrgastraumlautsprecher verwendet, die oben abgebildete Anzeige auf dem vorderen Bildschirm. Die möglichen Audioquellen des Fond-Multimediasystems sind DVD, AUX1, AUX2 und TV (bei Auswahl am Fond-Multimediasystem und nicht vorn).



Im Beispiel oben wird AUX1 verwendet, und zur Information des Fahrers ist TP, TA oder PTY am Radio eingestellt.

Die Taste für „Hintere Lautsprecher ein“ ist auf dieser Seite in der Anzeige QUELLE HINTEN dargestellt, sie erscheint aber auch in den Anzeigen für UKW, das Kassettengerät, den CD-Player und für den CD-Wechsler.

Über diese Funktion können die vorn sitzenden Personen die hinteren Lautsprecher einschalten, wenn sie über das Fond-Multimediasystem ausgeschaltet wurden.

Vorn im Fahrzeug können die hinteren Lautsprecher durch Drücken der Taste „Hintere Lautsprecher ein“ eingeschaltet werden. Ist die Taste deaktiviert, sind die hinteren Lautsprecher bereits eingeschaltet.

Hinweis: Werden die hinteren Lautsprecher ein- oder ausgeschaltet, erscheint auf dem vorderen Bildschirm die Meldung REAR SPK ON (hintere Lautsprecher ein) bzw. REAR SPK OFF (hintere Lautsprecher aus).