

Wiedergabequelle

AUTOMATISCHER SENDER-SPEICHER (A MEM)



Die automatische Speicherfunktion ordnet die neun stärksten Sender auf einem ausgewählten Frequenzband den Speichertasten **1** bis **9** zu.

Hinweis: Diese sind von den oben beschriebenen gespeicherten Sendern unabhängig.

Zum Aktivieren dieser Funktion die Taste **A MEM** mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Das Radio wird kurzzeitig stummgeschaltet, während es das Frequenzband nach den neun stärksten Sendern absucht. Nach Abschluss der Programmierung wird das Radio auf Speichernummer **1** voreingestellt und die Lautstärke des Audiosystems wieder eingeschaltet.

Kann nicht für alle Speicherpositionen ein Sender gefunden werden, werden die gefundenen Sender den Positionen ab Nummer **1** zugeordnet. Die verbleibenden Positionen werden nicht programmiert. Auf dem Display erscheint **NO FM** (kein UKW) bzw. **NO AM** (kein MW/LW).

Um zwischen den mit der Funktion A MEM programmierten und den selbst gespeicherten Sendern zu wechseln, kurz die Taste **A MEM** drücken und wieder loslassen.

A MEM mit aktiviertem RDS-System

Wird die Funktion **A MEM** bei aktivem **RDS** Modus eingeschaltet, wird das Radio kurzzeitig stummgeschaltet, während die neun stärksten RDS-Sender gesucht werden.