

Benutzung des Systems

ZUNÄCHST EINIGE DER FOLGENDEN ANWEISUNGEN VERWENDEN

Sender einstellen

Anweisungen für das System	Antwort des Systems
Sprechtaste drücken und loslassen.	„Signalton“
Nach dem Signalton „ Radio 98,9 UKW wählen “ sagen.	Das System antwortet mit: „Radio 98,9 UKW wählen“ und stellt das Radio auf diese Frequenz ein.
Nun die bevorzugte Frequenz eingeben, siehe Einsprechen von Zahlen , Seite 139.	

Namenskennung für diesen Sender speichern

Anweisungen für das System	Antwort des Systems
Sprechtaste drücken und loslassen.	„Signalton“
Nach dem Signalton „ Radio Namen speichern “ sagen.	Das System antwortet mit: „Radio Namen speichern, Name bitte“
Sprechtaste drücken und loslassen.	„Signalton“
Nach dem Signalton „ Mein Lieblingssender “ sagen.	Das System antwortet mit: „Mein Lieblingssender, bitte sagen Sie ja oder nein“
Sprechtaste drücken und loslassen.	„Signalton“
Nach dem Signalton „ Ja “ sagen.	Nach einigen Sekunden antwortet das System mit: „Mein Lieblingssender gespeichert“

Gerade gespeicherte Namenskennung abrufen

Anweisungen für das System	Antwort des Systems
Sprechtaste drücken und loslassen.	„Signalton“
Nach dem Signalton „ Radio Mein Lieblingssender wählen “ sagen.	Das System antwortet mit: „Radio Mein Lieblingssender wählen“ und stellt die mit diesem Namen gespeicherte Frequenz ein.

Nun eine beliebige Namenskennung speichern und dann abrufen.

Benutzung des Systems

Telefonnummer eingeben

Anweisungen für das System	Antwort des Systems
Sprechtaste drücken und loslassen.	„Signalton“
Nach dem Signalton „ Telefon null eins sechs eins vier eingeben “ sagen.	Das System antwortet mit: „Telefon null eins sechs eins vier eingeben“, Geben Sie weitere Ziffern ein, oder sagen Sie „Wählen“, „Speichern“, „Korrigieren“ oder „Abbrechen“.
Sprechtaste drücken und loslassen.	„Signalton“
Nach dem Signalton „ neun sechs null neun neun acht “ sagen.	Das System antwortet mit: „neun sechs null neun neun acht“, Geben Sie weitere Ziffern ein, oder sagen Sie „Wählen“, „Speichern“, „Korrigieren“ oder „Abbrechen“.
Sprechtaste drücken und loslassen	„Signalton“
Nach dem Signalton „ Abbrechen “ sagen.	Das System antwortet mit: „Eingabevorgang abgebrochen“.

Nun eine beliebige Telefonnummer eingeben und einige der folgenden Anweisungen verwenden:

- WÄHLEN** – wählt die eingegebene Nummer.
- SPEICHERN** – speichert eine beliebige Namenskennung (wie im obigen Beispiel mit **RADIO NAMEN SPEICHERN**).
- KORRIGIEREN** – löscht die zuletzt eingegebene Ziffernfolge und ermöglicht eine Neueingabe.
- ABBRECHEN** – storniert die Anweisung.

Hinweis: Bei der Eingabe einer beliebigen Nummer berücksichtigen, dass Nummern nur in einzelnen Ziffern eingegeben werden können, doch können die Ziffern in beliebig vielen Gruppen eingegeben werden.

Hat das System die eingegebenen Ziffern wiederholt, muss nicht auf die Aufforderung „Geben Sie weitere Ziffern ein“ gewartet werden. Einfach die Sprechtaste drücken und den Dialog fortsetzen.