

Klimaregelung

KLIMAREGELUNG AUSSCHALTEN



JOL2068G



Zum Ausschalten des Systems die Ein-/Aus-Taste auf dem Bildschirm KLIMA-REGELUNG berühren. Der Touchscreen wechselt zum oben gezeigten Klimaregelung-Bildschirm System aus/Staudruckluft.

Wird die Ein-/Aus-Taste erneut gedrückt, kehrt das System in den vorherigen Status zurück.

Es wird empfohlen, AUTO zu aktivieren, um das System wieder einzuschalten.

STAUDRUCKLUFT



JOL2068G

Wird das Klimaregelungssystem ausgeschaltet, wird automatisch der Umluftbetrieb eingeschaltet (Einlassklappe geschlossen).

Um bei ausgeschaltetem System Frischluft zuzuführen, die Taste für Staudruckluft berühren (unten links in der Abbildung). Die Einlassklappe wird geöffnet; dabei wird die Luftverteilung automatisch auf den Kopfraum geschaltet.

Alle anderen Luftverteilungsbetriebsarten können manuell über den Touchscreen gewählt werden.

Bei ausgeschaltetem Gebläse resultiert der Luftstrom aus der Vorwärtsbewegung des Fahrzeugs (Staudruckluft-Betrieb).