

Einsprechen von Zahlen

Zahlen in Sprachanweisungen müssen wie folgt ausgesprochen werden. Die Ziffer „2“ wird vorzugsweise als „Zwo“ ausgesprochen. Zu Informationen über bestimmte Anweisungen siehe **Liste der Sprachanweisungen**, Seite 140.

RUNDFUNKSENDER

Frequenzen werden gemäß den folgenden Beispielen ausgesprochen:

- „Radio fünfhunderteinunddreißig MW“ oder „Radio fünfhunderteinunddreißig“ (531)
- „Radio neunhundert“ (900)
- „Radio eintausendvierhundertvierzig“ (1440)
- „Radio eintausendfünfhundertdrei MW“ (1503)
- „Radio eintausendachtzig“ (1080)
- „Radio neunundachtzig Komma neun UKW“ oder „Radio neunundachtzig Komma neun“ (89,9)
- „Radio neunzig Komma null“ oder „Radio neunzig“ (90,0)
- „Radio hundert Komma fünf“ (100,5)
- „Radio hunderteins Komma eins UKW“ (101,1)
- „Radio hundertacht Komma null“ oder „Radio hundertacht“ (108,0)

CD UND TITELNUMMERN

Bei Anweisungen für CD-Wechsler und CD-Player sprechen Sie CD und Titelnummern gemäß den folgenden Beispielen ein:

- „CD eins“ (1)
- „CD sechs Titel zehn“ (6,10)
- „Titel fünfundzwanzig“ (25)
- „Titel siebenundvierzig“ (47).

TELEFONNUMMERN

Alle Telefonnummern werden wie im folgenden Beispiel Ziffer für Ziffer ausgesprochen. Zweimal und Dreimal sind vor einer einzelnen Ziffer ebenfalls gültige Befehle. Pluszeichen (+), Stern (*) und Raute (#) können vor der eigentlichen Ziffernfolge ausgesprochen werden.

- „Telefon null eins zwo null drei vier null zwo eins vier vier wählen“ (01203 402144)

Bei Verwendung der Anweisung „Telefon eingeben“ müssen zunächst 2 bis 16, danach 1 bis 16 Ziffern eingegeben werden (höchstens 32 Ziffern insgesamt).

TEMPERATUREN

Bei Anweisungen für die Klimaanlage werden Temperaturen folgendermaßen ausgesprochen:

- „Temperatur zweiundsiebzig“ (72)
- „Temperatur achtzig“ (80)
- „Temperatur einundzwanzig Komma fünf“ (21,5)
- „Temperatur neunzehn Komma null“ oder „Temperatur neunzehn“ (19,0).

FERNSEHER

Bei Anweisungen für den Fernseher werden die voreingestellten Sendernummern folgendermaßen ausgesprochen:

- „Fernseher Kanal eins“ (1)
- „Fernseher Kanal zehn“ (10)

VIDEOTEXT

Alle Videotextseiten sind drei Ziffern lang und werden wie in den folgenden Beispielen ausgesprochen:

- „Videotext Seite hunderteins“ (101)
- „Videotext Seite zwöhundertfünfzig“ (250)