

# Etappenziel Eintrag

## Eingeben von Ortsnamen

Ein Ort in einem anderen Land muss in der im betreffenden Land üblichen Schreibweise eingegeben werden.

### Ortsmitte Taste



Bei Anzeige dieser Taste nach einem Ortsnamen wird bei Berühren der Taste die Ortsmitte als Fahrtziel ausgewählt

### Taste „Liste“



Die Taste wird aktiviert, wenn durch die Zahl der eingegebenen Zeichen die möglichen Eingaben auf eine ausreichend geringe Zahl reduziert werden (die Liste wird automatisch angezeigt, wenn die Anzahl der Einträge vier oder weniger beträgt).

## MELDUNGEN BEI DER ADRESSENEINGABE

Bei der Eingabe einer Adresse können folgende Meldungen erscheinen:

1. „Hausnummer nicht gefunden. Straßenmitte anzeigen? Ja/Nein“
  2. „Die Anschrift existiert nicht. Mittelpunkt der Straße zeigen? Ja/Nein“
  3. „Diesen Straßennamen gibt es häufig. Bitte Ortsnamen eingeben.“
- Eine der Tasten berühren (**Ja** oder **Nein**) bzw. einen Ortsnamen eingeben.

## VERWENDEN EINES SPEICHERPUNKTS



Nach der Auswahl von **Sp.-punkt** aus dem Menü „Etappenziel Eintrag“ wird auf dem Bildschirm die Liste der gespeicherten Speicherpunkte angezeigt.

- Gewünschten Punkt auswählen.

Zur Bestätigung der Adresse werden die Details zum Fahrtziel angezeigt.

### Hinweis:

1. *Durch Berühren der betreffenden Taste kann die Liste nach **Datum**, **Name**, **Entfernung** oder **Marke** geordnet werden.*
2. *Bei Sortierung nach Marke werden die Symbole in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auf dem Symbolauswahlbildschirm erscheinen (von links nach rechts, obere Reihe zuerst). Siehe **Symbolliste**, Seite 103.*
3. *Während des Fahrens ist die Bildlauffunktion für die Liste nicht verfügbar. Es kann nur unter den Objekten am Anfang der Liste gewählt werden.*
4. *Zur besseren Auswahl von Speicherpunkten während des Fahrens können häufig verwendete Orte einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben „A“ erhalten. Ist die Liste nach **Namen** sortiert, erscheinen diese Orte dann am Anfang.*