

Benutzung des Systems

INITIALISIERUNG

JaguarVoice ist 10 Sekunden nachdem der Zündschlüssel in Stellung II (Zündung ein) gedreht wurde, betriebsbereit.

BEDIENELEMENTE FÜR DIE SPRACHSTEUERUNG – FAHRER

Die Sprechaste befindet sich auf der linken Seite des Lenkrads, siehe **Lenkrad-Sprechtasten** auf Seite 132.

Auf den folgenden Seiten sind einige Beispiel zur Benutzung des Systems aufgeführt.

Hinweis: *Das System funktioniert nur, wenn der Radiocode eingegeben wurde.*

BEDIENELEMENTE FÜR DIE SPRACHSTEUERUNG – FOND

An der Schaltergruppe des Fond-Multimediasystems befinden sich zwei Sprechasten, wie z. B. siehe **Sprechtaste – links** auf der vorhergehenden Abbildung.

Diese können in zwei verschiedenen Modi betätigt werden:

Fahrgastraummodus – Wird die Taste für den Fahrgastraummodus gedrückt oder leuchtet die Leuchte an dieser Taste auf, können die hinten sitzenden Personen die Audiowiedergabe über die Lautsprecher im Fahrgastraum steuern. Einfach die Sprechaste drücken und eine Anweisung geben.

Kopfhörermodus – Wird die Taste LEFT (links) gedrückt oder leuchtet die Leuchte dieser Taste auf, befindet sich die hinten links sitzende Person im Kopfhörermodus (die Steuerung der rechten Kopfhörer erfolgt in der gleichen Weise).

Im Kopfhörermodus kann jeder Fahrzeuginsasse die Audiowiedergabe im eigenen Kopfhörer über die jeweilige Sprechaste und durch Geben einer Sprachanweisung regeln.