

# Index

Allgemeine Einführung . . . . .	14	JaguarVoice	
Audiosystem		Anweisungsbestätigung . . . . .	136
Ändern der Wiedergabequelle . . . . .	51	Benutzung des Systems . . . . .	133
Audioeinstellung . . . . .	45	Einführung . . . . .	131
CD-Betrieb . . . . .	38	Einsprechen von Zahlen . . . . .	139
CD-Player – Betrieb . . . . .	39	Fehlerbeseitigung bei	
CD-Wechsler . . . . .	40	Fehlermeldungen . . . . .	152
Digitale Signalverarbeitung . . . . .	46	Lautstärkeeinstellung . . . . .	137
Fond-Multimediasystem . . . . .	43	Lenkrad-Sprechtasten . . . . .	132
Fond-Multimediasystem-Modus . . . . .	42	Liste der Sprachanweisungen . . . . .	140
Kassetten-Bedienelemente . . . . .	36	Namenskennungen . . . . .	137
Kassettengerät – Betrieb . . . . .	37	Nützliche Hinweise . . . . .	138
Lenkradtasten . . . . .	35	Sprache und Akzent . . . . .	131
Pflege des Audiosystems . . . . .	53	Systemaufforderungen . . . . .	136
Programmtyp (PTY) . . . . .	50	Tipps zur Bedienung . . . . .	136
Radiobetrieb . . . . .	44	Training	
Radiodatensysteme (RDS) . . . . .	47	Liste der Trainingsanweisungen . . . . .	151
RDS-Betrieb . . . . .	48	Trainingsablauf . . . . .	150
RDS-Fehlersuche . . . . .	49	XJ Schaltergruppe hinten . . . . .	132
CD-Wechsler		Klimaanlage . . . . .	24
Betrieb . . . . .	41	Klimaregelung	
Laden des CD-Wechslers . . . . .	40	Anzeigen . . . . .	27
Einführung		Ausschalten . . . . .	32
Audiosysteme . . . . .	15	Außentemperatur . . . . .	28
Automatische Klimaregelung . . . . .	14	AUTO-Betrieb . . . . .	27
Autotelefon . . . . .	17	Bedienelemente	
Bildschirmpflege . . . . .	14	XJ und S-TYPE . . . . .	25
Fernsehsystem . . . . .	17	X-TYPE . . . . .	26
Fond-Multimediasystem . . . . .	17	Beheizte Windschutzscheibe/Heckscheibe	
Getönte Scheiben . . . . .	17	und Außenspiegel . . . . .	30
JaguarVoice . . . . .	17	Empfohlene Bedienung . . . . .	7
Navigationssystem . . . . .	16	Entfrostern/Entfeuchten der	
Über dieses Handbuch . . . . .	17	Windschutzscheibe . . . . .	30
Fernseher		Gebläsedämpfung . . . . .	31
Betriebsland einstellen . . . . .	126	Gebläsedrehzahl . . . . .	31
Bildschirmmodus ändern . . . . .	127	Klimaanlage . . . . .	31
Einführung . . . . .	119	Klimaanlage-Optionen . . . . .	33
TV-Abstimmung . . . . .	123	Manuelle Luftverteilung . . . . .	31
Videotext . . . . .	128	Permanente Umluftfunktion . . . . .	29
Wichtige Bedienelemente . . . . .	120	Staudruckluft . . . . .	32
		Temperatúrauswahl . . . . .	28
		Umschaltung Celsius/Fahrenheit . . . . .	28
		XJ-Funktionen . . . . .	33
		Zeitgesteuerte Umluftfunktion . . . . .	29
		Zwei Temperaturbereiche . . . . .	28

# Index

---

Navigationssanzeigen . . . . .	60	Übersicht Navigationssystem	
Anfangskartenbildschirm . . . . .	60	Alternative Routen . . . . .	58
Bildschirmtasten . . . . .	63	Aufbau von Straßenkreuzungen . . . . .	58
Buchstabeneingabe . . . . .	66	Bedienfelder . . . . .	59
Lautstärkeeinstellung . . . . .	64	Benutzung des Systems. . . . .	57
Menüs . . . . .	65	Einführung . . . . .	54
Namenslisten . . . . .	65	Einlegen der DVD . . . . .	54
Steuersymbole . . . . .	67	Endbenutzer Lizenzvereinbarungen . . . . .	116
Verschieben der Karte . . . . .	62	Fehler . . . . .	55
Zahleneingabe . . . . .	66	Funktionsweise. . . . .	56
Zusätzliche Tasten . . . . .	64	Genauigkeit der Zielführung . . . . .	57
Navigationssrouten-Einstellung . . . . .	71	Liste der Ortsnamen . . . . .	58
Ankunft am Fahrtziel . . . . .	75	Sicherheitshinweise . . . . .	55
Auswahl des Systems. . . . .	71	Sprachen und Maßeinheiten. . . . .	58
Auswählen des Ortes . . . . .	73	Übereinstimmungserklärung. . . . .	54
Beginn der Zielführung . . . . .	74	Zeit und Entfernung bis zum Ziel . . . . .	58
Bestätigung des Ziels . . . . .	74		
Eingeben der Hausnummer . . . . .	73		
Eingeben des Straßennamens . . . . .	72		
Einstellen einer Route . . . . .	71		
Kartenanzeige . . . . .	71		
Menü . . . . .	71		
Menü „Etappenziel Eintrag“ . . . . .	72		
Zielführung . . . . .	75		
Radio			
Automatischer Senderspeicher. . . . .	52		
Touchscreen-Display. . . . .	18		
Helligkeit/Kontrast. . . . .	21		
Menü . . . . .	20		
System einrichten . . . . .	21		
Voreinstellung der Lautstärke . . . . .	20		