

Kassette



JOL4761

1. **AUDIO.** Drücken, um das Audiosystem einzuschalten oder um den relevanten Audio-Bildschirm und die zugehörigen Touchscreen-Elemente anzuzeigen.
2. Touchscreen-Display
3. **MENU.** Drücken, um auf die Touchscreen-Optionen zuzugreifen.
4. **MIX.** Zufallswiedergabe von CDs oder CD-Titeln
5. **PTY.** Bevorzugter Programmtyp (sofern gesendet)
6. **TA.** Verkehrsmeldungen und Radiodatensystem (sofern gesendet)
7. **A MEM.** Automatischer Senderspeicher
8. **CDC.** Auswählen des CD-Wechslers
9. **TAPE.** Auswählen des Kassettengeräts aus einem anderen Audiomodus bzw. Wechseln der Kassettenseite (wenn eine Kassette eingelegt ist und wiedergegeben wird)
10. **AM/FM.** Auswählen des Frequenzbands
11. Suchen eines UKW/MW/LW-Senders, Absuchen des Bandes oder Schnellwiedergabe bzw. Titel vor/zurück bei einer CD
12. **MODE.** Wiederholt drücken, um die Klangeinstellung abzurufen.
13. Ein/Aus und Lautstärkeregelung
14. Auswerfen der Kassette