

CD-Player

CD-PLAYER – BETRIEB



In der Betriebsart **CD** können über die Touchscreen-Tasten (siehe oben) CD-Titel ausgewählt werden.

Auf dem Display erscheint der CD-Bildschirm. Außerdem wird das CD-Symbol unabhängig von der gewählten Wiedergabequelle so lange angezeigt, bis die CD ausgeworfen wird.

Wird eine CD in den Schacht eingelegt, wird die Wiedergabe gestartet.

Auswerfen



Taste drücken, um die CD auszuwerfen.

Mix



Um zufällig ausgewählte Titel der MD wiederzugeben, die Taste **Mix** drücken und loslassen. **MIX** wird angezeigt. Zum Abbrechen die Taste **Mix** noch einmal drücken.

Wiederholung



Die Taste **Wiederh.** drücken und loslassen, um den laufenden CD-Titel zu wiederholen. Zum Abbrechen die Taste **Wiederh.** noch einmal drücken.

Pause



Die Pause-Taste berühren, um die CD-Wiedergabe zu unterbrechen.

Hinweis: Die Pause-Taste ändert sich zu einer Wiedergabe-Taste; wird sie berührt, wird die Wiedergabe der CD fortgesetzt.

CD-Taste



Ist das Radio oder der CD-Wechsler eingeschaltet, wird durch Drücken von **CD** die im CD-Player befindliche CD wiedergegeben. Diese Funktion kann auch über die entsprechende Taste am Lenkrad ausgeführt werden (siehe Seite 35).

Suche vor und zurück



Berühren und loslassen, um vorwärts bzw. rückwärts nach Titeln zu suchen. Kurzzeitig rechte Taste drücken, um zum nächsten Titel zu springen. Durch wiederholtes Drücken weitere Titel auswählen.

Durch Drücken der linken Taste kehrt man zum Beginn des gerade abgespielten Titels zurück. Wiederholtes Drücken wählt vorige Titel aus.

Durch Gedrückthalten einer der Tasten wird die Schnellwiedergabe aktiviert und jeweils um einen Titel vor bzw. zurückgesprungen.

Hinweis: Während der Schnellwiedergabe bzw. beim Springen von Titel zu Titel wird die Lautstärke verringert.