

Kurzeinführung

FERNSEHER

Unterdrückung des Fernsehbilds bei fahrendem Fahrzeug



JOL1644G

Wird das Fahrzeug in Bewegung gesetzt, während ein Fernsehbild angezeigt wird, wird die Wiedergabe gesperrt und der **TV-Menübildschirm** angezeigt.

Auf dem Bildschirm erscheint drei Sekunden lang der Warnhinweis: „Zu Ihrer Sicherheit ist das Fernsehen während der Fahrt nicht möglich“.



JOL2022Ga

Die Taste **Menu** auf der rechten Seite der Schalter-/Anzeige-Konsole drücken. Das **Systemmenü** wird angezeigt (siehe oben). Der Aufbau dieses Menüs ändert sich, wenn das Fond-Multimediasystem eingebaut ist, siehe das Fond-Multimediasystem-Handbuch.

Im **Systemmenü** die Schaltfläche **TV** berühren, um den entsprechenden **TV-Menübildschirm** anzuzeigen.



JOL1646G

Auf dem **TV-Menübildschirm** entweder eine der Speicherschaltflächen (1 bis 10) oder die Schaltfläche **Bild** berühren.

Hinweis: Wird für eine Speicherschaltfläche keine Kanalnummer angezeigt, kann über sie kein Fernsehbild abgerufen werden.

Die Symbole für die wichtigsten Bedienelemente



Wechselt zum **TV-Menübildschirm**.



Wechselt zur Anzeige **TV-Einstellung**.



Aktiviert die Kontrasteinstellung.



Aktiviert die Helligkeitseinstellung.



Aktiviert die Farbeinstellung.



Keht zum Fernsehbildschirm zurück.

Zu weiteren detaillierten Informationen, siehe das Kapitel **Fernseher** dieses Handbuchs (ab Seite 119).