Pflege des Audiosystems

RADIO

Zur Reinigung des Radios weder Benzin, Lösungsmittel noch Scheuermittel verwenden. Zum Entfernen von Staub die Bedienblende des Radios mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Fingerabdrücke vom Radiogehäuse mit einem Tuch entfernen, das zuvor mit sauberem Wasser befeuchtet wurde.

Muss das Radio ausgebaut oder die Batterie abgeklemmt werden, zunächst sicherstellen, dass der Radiocode aufgezeichnet wurde. Die Nummer muss nach dem Einbau des Radios erneut eingegeben werden.

KASSETTEN

Stets qualitativ hochwertige Kassetten verwenden. Kassetten geringerer Qualität können den Abspielmechanismus blockieren, die Klangqualität beeinträchtigen und die Ansammlung von Ablagerungen auf dem Tonkopf beschleunigen.

Bevor eine Kassette abgespielt wird, darauf achten, dass das Band fest auf den Spulen sitzt. Sofern erforderlich, das Band durch leichtes Drehen mit dem Ende eines Bleistifts straffen. Durch Bandsalat oder ein festhängendes Band wird die Autoreverse-Funktion kontinuierlich aktiviert.

Es ist ratsam, Kassetten mit einer Spieldauer von maximal 45 Minuten pro Seite (C90) zu verwenden. Kassetten stets in ihren Hüllen und vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Kassetten nicht in der Türablage aufbewahren; die Magnete in den Lautsprechern können die Wiedergabequalität beeinträchtigen. Keine Kassetten mit beschädigtem oder losem Etikett einlegen, da dies zum Blockieren des Mechanismus führen kann.

Nach einer Spielzeit von etwa 15 Stunden erscheint auf dem Display des Audiosystems die Anzeige **CLEAN TAPE** (Bandreinigung). Den Bandmechanismus selbst mit einem speziellen Kassettenreinigungssatz reinigen, wie er von jedem guten HiFi-Händler angeboten wird.

Achtung: Keine Scheuermittel verwenden, da diese zu starkem Verschleiß des Tonkopfes führen können.

CDs

In keinem Fall die Abspielseite von CDs berühren. CDs sind in der Hülle aufzubewahren und dürfen keinem direkten Sonnenlicht, Wärme oder Staub ausgesetzt werden. Kratzer, Fingerabdrücke oder Staub auf der Oberfläche einer CD können dazu führen, dass der optische Aufnehmer einzelne Titel überspringt. Verschmutzte CDs sind mit einem geeigneten CD-Reiniger zu reinigen.

CDs, die beschädigt, verzogen oder gerissen sind oder die nicht die richtige Größe haben, dürfen nicht abgespielt werden. Durch sie kann der Abspielmechanismus stark beschädigt werden.