

# TV-Abstimmung

## BILDSCHIRMMODUS ÄNDERN

Nicht alle Bildschirme, die in diesem Abschnitt erwähnt werden, werden auch dargestellt. Die hier nicht dargestellten Bildschirme können im Abschnitt **Wichtige Bedienelemente** nachgeschlagen werden (ab Seite 120).

Die in diesem Abschnitt verwendeten Symbole sind an dessen Ende aufgeführt.

Für den Fernseher sind drei Bildschirmmodi verfügbar: Normal, Breit 1 und Breit 2.

**Normalmodus** – Standardfernsehen 4 : 3-Format. An beiden Seiten des Bildes ist ein schwarzer Streifen zu sehen.

**Modus Breit 1** – Vergrößert den sichtbaren Bildbereich des Normalmodus auf die volle Bildschirmgröße.

**Modus Breit 2** – Das Fernsehbild wird im 4 : 3-Format dargestellt, reicht aber horizontal über den ganzen Bildschirm. Dieser Modus dient der Darstellung von Bildern, die im Breitbildformat übertragen werden.

Den Fernsehbildschirm berühren, um zum **Setup**-Anzeige zurückzukehren. Das **Modus** Symbol (Symbol mit zwei Fernsehbildschirmen) berühren, um den **Moduswechsel** Bildschirm anzuzeigen.



JOL1201

Da der derzeit ausgewählte Modus nicht ausgewählt werden kann, sind im Bildschirm **Moduswechsel** immer nur zwei Symbole sichtbar (nicht drei, wie oben gezeigt; diese Darstellung dient nur der Erklärung).

Das Symbol für den gewünschten Bildschirmmodus und dann die **Zurück**-Taste berühren, um das Fernsehbild wieder anzuzeigen.

Wird auf diesem Bildschirm kein Symbol berührt, wird das Fernsehbild nach etwa acht Sekunden wieder im ursprünglichen Modus angezeigt.

## Zum Ändern des Bildschirmmodus verwendete Symbole

Die Verwendung der folgenden Symbole wurde in diesem Abschnitt beschrieben:



Wechselt zum Bildschirm **TV-Moduswechsel**. Dieses Symbol befindet sich in der **Setup**-Anzeige.



Wechselt zum normalen 4 : 3-Modus.



Wechselt zum Modus Breit 1.



Wechselt zum Modus Breit 2.



Keht zum Fernsehbildschirm zurück.