

TV-Abstimmung

BILDSCHIRMMODUS ÄNDERN

Nicht alle Bildschirme, die in diesem Abschnitt erwähnt werden, werden auch dargestellt. Die hier nicht dargestellten Bildschirme können im Abschnitt **Wichtige Bedienelemente** nachgeschlagen werden (ab Seite 120).

Die in diesem Abschnitt verwendeten Symbole sind an dessen Ende aufgeführt.

Für den Fernseher sind drei Bildschirmmodi verfügbar: Normal, Breit 1 und Breit 2.

Normalmodus – Standardfernsehen 4 : 3-Format. An beiden Seiten des Bildes ist ein schwarzer Streifen zu sehen.

Modus Breit 1 – Vergrößert den sichtbaren Bildbereich des Normalmodus auf die volle Bildschirmgröße.

Modus Breit 2 – Das Fernsehbild wird im 4 : 3-Format dargestellt, reicht aber horizontal über den ganzen Bildschirm. Dieser Modus dient der Darstellung von Bildern, die im Breitbildformat übertragen werden.

Den Fernsehbildschirm berühren, um zum **Setup**-Anzeige zurückzukehren. Das **Modus** Symbol (Symbol mit zwei Fernsehbildschirmen) berühren, um den **Moduswechsel** Bildschirm anzuzeigen.



JOL1201

Da der derzeit ausgewählte Modus nicht ausgewählt werden kann, sind im Bildschirm **Moduswechsel** immer nur zwei Symbole sichtbar (nicht drei, wie oben gezeigt; diese Darstellung dient nur der Erklärung).

Das Symbol für den gewünschten Bildschirmmodus und dann die **Zurück**-Taste berühren, um das Fernsehbild wieder anzuzeigen.

Wird auf diesem Bildschirm kein Symbol berührt, wird das Fernsehbild nach etwa acht Sekunden wieder im ursprünglichen Modus angezeigt.

Zum Ändern des Bildschirmmodus verwendete Symbole

Die Verwendung der folgenden Symbole wurde in diesem Abschnitt beschrieben:



Wechselt zum Bildschirm **TV-Moduswechsel**. Dieses Symbol befindet sich in der **Setup**-Anzeige.



Wechselt zum normalen 4 : 3-Modus.



Wechselt zum Modus Breit 1.



Wechselt zum Modus Breit 2.



Keht zum Fernsehbildschirm zurück.