

Liste der Sprachanweisungen

LEGENDE

Bestimmte Anweisungen können nur vom Fahrer gegeben werden. Diese sind der nachstehenden Liste zu entnehmen.

() bezeichnet eine Option, d. h. (EIN/AUS). Entweder EIN oder AUS mit dieser Anweisung verwenden.

< > zeigt an, wo eine Nummer oder eine gespeicherte Namenskennung zu sagen ist.

[] bezeichnet ein optionales Wort, z. B. „BENUTZERVERZEICHNIS [ABRUFEN]“ kann als „BENUTZERVERZEICHNIS“ oder „BENUTZERVERZEICHNIS ABRUFEN“ gesprochen werden.

(nur vorn im Fahrzeug) – weist darauf hin, dass diese Anweisung von Personen im Fond nicht gegeben werden kann.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

- HILFE
- HILFEVERZEICHNIS
Listet alle verfügbaren Hilfetexte zu Sprachanweisungen auf.
- BENUTZERVERZEICHNIS HILFE (nur vorn im Fahrzeug)
- RÜCKMELDUNG (EIN/AUS)
- [TELEFON] BESTÄTIGUNG (EIN/AUS)
Schaltet bei Verwendung der Anweisung TELEFON WÄHLEN bzw. TELEFON SPEICHER die Bestätigungsaufforderung ein bzw. aus, bevor eine Verbindung hergestellt wird.
- BENUTZERVERZEICHNIS ABRUFEN (nur vorn im Fahrzeug)
- BENUTZER (A/B) LÖSCHEN (nur vorn im Fahrzeug)
- BENUTZERVERZEICHNIS LÖSCHEN (nur vorn im Fahrzeug)

ANWEISUNGEN KASSETTENGERÄT

(sofern vorhanden)

- KASSETTE (EIN/AN)
- [KASSETTE] (SEITE WECHSELN/ANDERE SEITE)
- (KASSETTE ZURÜCK/[KASSETTE] (ZURÜCKSPULEN/RÜCKLAUF))
- (KASSETTE VOR/[KASSETTE] (VORSPULEN/VORLAUF))
- KASSETTE SUCHLAUF [VOR]
- KASSETTE SUCHLAUF ZURÜCK
- [KASSETTE] DOLBY EIN/AUS
- KASSETTE HILFE

ANWEISUNGEN CD-PLAYER

(sofern vorhanden)

- CD [PLAYER/SPIELER] (EIN/AN)
- CD [PLAYER/SPIELER] (TITEL/LIED)
<Titelnummer> [WÄHLEN]
Siehe **Einsprechen von Zahlen** auf Seite 139.
- CD [PLAYER/SPIELER] [TITEL/LIEDER] MIX (EIN/AN)
Über diese Anweisung werden die Titel der aktuellen CD in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- CD [PLAYER/SPIELER] [TITEL/LIEDER] MIX AUS
- CD [PLAYER/SPIELER] HILFE