

# Klimaregelung

## ZEITGESTEUERTE UMLUFTFUNKTION



Diese Taste kurz drücken, um die Umluftfunktion nur für eine begrenzte Zeit einzuschalten. Die oben gezeigte Anzeige erscheint für einige Sekunden auf dem derzeit gewählten Touchscreen.

Der Frischlufteinlass wird geöffnet; nach Ablauf der eingestellten Zeit erlischt die LED in der Taste.

### Permanente Frischluft

Wird die Umlufttaste gedrückt, wenn die LED in der Taste aufleuchtet, wird der Umluftbetrieb ausgeschaltet, so dass Frischluft in das Fahrzeug gelangen kann.

Durch Ausschalten der Umluftfunktion wird der AUTO-Betrieb beendet.

## PERMANENTE UMLUFTFUNKTION



Um die Umluftfunktion dauerhaft einzuschalten (so dass sie eingeschaltet bleibt), die Umlufttaste so lange gedrückt halten, bis auf der Anzeige anstatt des Symbols für die zeitgesteuerte Umluftfunktion das Zeichen für die permanente Umluftfunktion angezeigt wird.

Die Aktivierung wird auch durch zwei kurze Signaltöne und durch viermaliges Blinken der LED in der Taste und anschließendes Dauerlicht bestätigt.

Durch Einschalten der permanenten Umluftfunktion wird der AUTO-Betrieb beendet.



### WARNUNG:

**Bleibt die Umluftfunktion bei kaltfeuchter Witterung über längere Zeit eingeschaltet, können die Scheiben von innen beschlagen.**