# Klimaregelung

### **ENTFROSTEN/ENTFEUCHTEN DER WINDSCHUTZSCHEIBE**

#### Vereisung und starker Beschlag



Um Vereisungen oder starken Beschlag von der Windschutzscheibe zu entfernen, die Taste DEF drücken.

 Das Gebläse wird automatisch mit hoher Drehzahl eingeschaltet, doch kann die Drehzahl bei Bedarf manuell erhöht. oder verringert werden.

- Die Klimaanlage wird automatisch eingeschaltet und kann nicht wieder ausgeschaltet werden.
- Der Umluftbetrieb wird deaktiviert und kann nicht wieder eingeschaltet werden.
- Windschutzscheibenheizung und Heckscheiben-/Außenspiegelheizung werden bei laufendem Motor automatisch eingeschaltet.

Um den Entfrosterbetrieb auszuschalten, DEF erneut oder AUTO (empfohlene Betriebsart) drücken.


#### Leichter Beschlag



Um leichten Beschlag auf der Windschutzscheibe zu verhindern oder zu beseitigen, die manuelle Luftverteilung auf die Windschutzscheibe und in den Fußraum einstellen (siehe MANUELLE LUFTVERTEILUNG, Seite 31).

## **BEHEIZTE** WINDSCHUTZSCHEIBE/HECKSC HEIBE UND AUSSENSPIEGEL





laufendem Motor aktiviert. Die Außenspiegelheizungen werden über den Schalter für die Heckscheibenheizung ein- und ausgeschaltet.

Die Windschutzscheibenheizung (sofern vorhanden) wird nach vier Minuten automatisch ausgeschaltet. Die Heckscheibenheizung und die Außenspiegelheizungen werden nach zehn Minuten automatisch ausgeschaltet.

Windschutz- und Heckscheibenheizung können vor Erreichen der Ausschaltzeit manuell durch Drücken der entsprechenden Tasten ausgeschaltet werden.

Bei kalter Witterung werden Front- und Heckscheibenheizung bei Fahrtantritt automatisch eingeschaltet und nach Erreichen der Ausschaltzeit wieder deaktiviert.

Ist keine Windschutzscheibenheizung eingebaut, ist die Windschutzscheibe mit einer Scheibenwischer-Parkbereichsheizung ausgestattet, die ohne manuelles Bedienelement automatisch eingeschaltet wird

Hinweis: Bei den oberen drei Linien des Musters auf der Heckscheibe handelt es sich um eine verborgene Antenne.