

Funzionamento del Bluetooth

FUNZIONAMENTO DEL BLUETOOTH

Codice di accesso Bluetooth

Il codice di accesso di quattro cifre richiesto per l'operazione di 'Accoppiamento' del Bluetooth è 0000.

'Accoppiamento' del telefono al veicolo

Se il vostro telefono mobile supporta la funzione wireless (senza fili), deve essere 'accoppiato' ovvero interfacciato al veicolo. Il processo di 'Accoppiamento' viene descritto anche nelle istruzioni del vostro telefono mobile.

1. Con l'accensione del veicolo inserita, selezionare la funzione Bluetooth del vostro telefono mobile.
2. Avviare la funzione di 'Ricerca' sul telefono mobile.

Nota: Il procedimento di ricerca può variare a seconda della marca dell'apparecchio/. Per maggiori dettagli vedere le istruzioni del telefono mobile.

Nota: Di solito il raggio di ricerca di altri dispositivi wireless è di 10 metri o inferiore.

3. Il testo 'Ford Audio' apparirà nella lista dei dispositivi sul vostro telefono mobile. Selezionare questa voce.

Nota: La voce 'Ford Audio' può essere personalizzata dall'utente (ad es. con il numero di matricola del veicolo).

4. A questo punto il display del telefono mobile richiederà il codice di accesso Bluetooth. Premere i tasti numerici 0000 sul telefono.
5. Una volta che il codice è accettato, il sistema consentirà di utilizzare la modalità Bluetooth.

Note generali

- Al veicolo possono essere 'Accoppiati' fino a un massimo di 4 telefoni mobili.
- Se nel raggio di rilevamento si trova più di un telefono Bluetooth 'Accoppiato', il sistema selezionerà automaticamente l'ultimo apparecchio usato in modalità Bluetooth (se presente).
- Per dare la priorità ad altri telefoni deselezionare la modalità Bluetooth sul telefono mobile attualmente selezionato.
- L'ultimo metodo di collegamento al sistema (Bluetooth o fisso) avrà sempre la priorità la volta successiva che si utilizza il sistema.