

Fonctionnement du système Bluetooth

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME BLUETOOTH

Code d'accès Bluetooth

Le code d'accès de quatre chiffres nécessaire à l'appariement du système Bluetooth est 0000.

"Appariement" du téléphone au véhicule

Si votre téléphone mobile permet une connexion sans fil, il devra être "apparié" au véhicule. Le processus d'appariement sera également décrit dans les instructions de votre téléphone mobile.

1. Le contact étant mis, sélectionner la fonction Bluetooth sur le téléphone mobile.
2. Lancer la fonction de "Recherche" du téléphone mobile.

Note : *Le processus de recherche varie suivant les émetteurs et les constructeurs.*

Consulter les instructions de votre téléphone mobile pour plus de détails.

Note : *La recherche d'autres dispositifs sans fil est généralement limitée à moins de 10 mètres.*

3. Les mots "Ford Audio" apparaîtront sur la liste des dispositifs de votre téléphone mobile. Sélectionner cette option.

Note : *"Ford Audio" peut être personnalisé par l'utilisateur (par exemple le numéro d'immatriculation du véhicule).*

4. L'écran de votre téléphone mobile vous demandera à présent le code d'accès Bluetooth. Appuyer sur les touches numériques 0000 du téléphone.
5. Lorsque le code est accepté, le système vous permettra d'utiliser le mode Bluetooth.

Remarques générales

- Il est possible d'apparier un maximum de 4 téléphones mobiles avec le véhicule.
- Si plus d'un téléphone "Bluetooth" apparié se trouve à portée, le système sélectionnera automatiquement le dernier téléphone utilisé en mode Bluetooth (si présent).
- Il est possible de donner la priorité à d'autres téléphones en désactivant le mode Bluetooth du téléphone mobile actuellement sélectionné.
- La dernière méthode de connexion au système (Bluetooth ou via le berceau) aura préséance lors de l'utilisation suivante du système.