

Spracherkennungssystem

ALLGEMEINE SPRACHBEFEHLE

Hinweis: Die von Ihnen vorzunehmenden Spracheingaben sind in doppelten spitzen Klammern >>...<< und die Sprachausgaben des Systems in einfachen spitzen Klammern >...< angegeben.

Bedienhilfe aufrufen

Die Befehle

>>Telefon<<

>>Hilfe<<

bewirken, dass alle definierten Telefonbefehle vorgelesen werden.

Befehl nicht erkannt

Wenn ein Befehl von der Spracherkennung nicht erkannt wird, fragt das System

>**Befehl nicht verstanden**< .

Wiederholen Sie in diesem Fall Ihren Befehl.

Befehlsliste

Spracheingabe	Sprachausgabe
Telefon	Telefon
Hilfe	(Telefonbefehle werden vorgelesen)