ALLGEMEINE SPRACHBEFEHLE

Hinweis: *Die von Ihnen vorzunehmenden Spracheingaben sind in doppelten spitzen Klammern* **>>...<<** *und die Sprachausgaben des Systems in einfachen spitzen Klammern* **>...<** *angegeben.*

Bedienhilfe aufrufen

Die Befehle
>>Telefon<<
>>Hilfe<<
bewirken, dass alle definierten Telefonbefehle vorgelesen werden.

Befehl nicht erkannt

Wenn ein Befehl von der Spracherkennung nicht erkannt wird, fragt das System **>Befehl nicht verstanden<** .

Wiederholen Sie in diesem Fall Ihren Befehl.

Befehlsliste

Spracheingabe	Sprachausgabe
Telefon	Telefon
Hilfe	*(Telefonbefehle werden vorgelesen)*