

报警灯与指示灯

红色报警灯用于主要报警。必须立即就主要报警进行调查，必要时向有资质的人员寻求帮助。

琥珀色报警灯用于次要报警。其中一些表明车辆系统处于运行中，另一些要求驾驶员必须采取行动，然后尽快向有资质的人员寻求帮助。

仪表板上其他报警灯显示系统状况，比如，如果打开了的话，蓝色用于远光灯，而绿色用于方向指示灯。

指示灯检查

在点火系统打开时，会启动报警灯灯泡检查，该过程会持续 3 秒钟（安全气囊报警灯除外，该灯将保持开启 6 秒钟）。如果过后仍有报警灯保持亮着，请在驾驶车辆之前查究原因。

有些报警灯会让信息中心显示关联信息。

注意：并非所有报警灯均在检查之列（比如远光前照灯和方向指示灯）。

关键警告信息（红色）



当信息中心出现关键警告信息时，此报警灯点亮。

一般报警 / 资料信息（琥珀色）



当信息中心出现非关键警告信息或资料信息时，此报警灯点亮。

制动器（红色）



如果显示消息**制动液液位过低**，请勿驾驶车辆。请检查制动液液位，并根据需要添加。如果需要，请在继续行驶之前向有资质的人员寻求帮助。



制动液液位低时亮起。当电子制动力分配（EBD）系统存在故障时，报警灯也会亮起。

如果此灯亮起并且信息中心显示信息**制动液液位过低**，一个或两个制动器线路中可能随时会出现制动失效。请轻缓地停下车辆，检查并采用推荐的制动液加满储液罐。如果警告信息仍然出现，在制动器故障得到纠正之前，不要驾驶车辆。继续行驶之前，请向有资质的人员寻求帮助。

如果此灯亮起并且信息中心显示信息**EBD 故障**，表示 EBD 系统存在故障。制动系统仍然可以工作，但是没有 EBD 辅助。

请联系您的经销商 / 授权维修厂修复故障。

驻车制动器（红色）



实施驻车制动时亮起。如果此灯亮起并且显示**小心！驻车制动器已拉合**，则车辆是在实施驻车制动的情况下前行。请释放驻车制动器或者停车。

如果此灯闪烁，表示存在故障，无法实施驻车制动。请向有资质的人员寻求帮助。

安全带（红色）



点火系统打开且出现下列情况时，此报警灯将一直点亮：

- 驾驶者安全带没有系上。
- 或者有乘客坐在前排座椅上但其安全带没有系上。

相关安全带系好后，此报警灯应熄灭。

安全带提示（红色）



安全带提示功能与安全带报警使用同一个报警灯，它向驾驶者提示驾驶者和 / 或前乘客安全带没有扣上。

如果车辆以高于 16 公里 / 小时（10 英里 / 小时）的速度行驶，而已占用的安全带没有系好，那么，此报警灯将会闪烁。

闪烁将持续 10 秒钟，然后每 10 秒重复一次，共持续约 5 分钟，至安全带系好或车辆停下为止。

如果车辆前行时后座椅安全带解开，此灯也会闪烁（并发出一声钟鸣声）。

如果已系好安全带但此报警灯仍亮着，请尽快向有资质的人员寻求帮助。只要系紧安全带，即使此报警灯亮着驾驶也是安全的。

确保在驾驶车辆之前所有乘客都已系好安全带。

注意：如果前乘客座椅上放置了一个沉重的物体，可能会激活安全带提示功能。我们建议将物件放到行李箱中。

注意：可以禁用安全带提示功能，不过并不可取。请联系您的经销商 / 授权维修厂启用或恢复此功能。

报警灯

防抱死制动系统（ABS）（琥珀色）



如果 ABS 和制动器报警灯同时亮起，在故障修复之前请不要驾驶车辆。请立即向有资质的人员寻求帮助。



在 ABS 中检测到故障时亮起（信息中心随之出现一条信息）。

制动系统将会继续发挥作用，但是没有 ABS 辅助功能。

如果在灯泡检查循环之后报警灯亮起或一直点亮，请尽快向有资质的人员寻求帮助。

自适应前方照明系统（琥珀色）



存在系统故障时亮起。前照灯仍然工作，但自适应前方照明功能未正常工作。尽快向有资质的人员寻求帮助。

发动机故障（琥珀色）



点火打开时亮起，并在发动机启动之前一直亮着。

如果发动机运转时该报警灯亮起，表示发动机存在故障。

需要专门诊断设备来修复此类故障。尽快向有资质的人员寻求帮助。

车辆仍可驾驶，但可能会激活自我保护模式，发动机性能可能会降低。

动态稳定性控制（DSC）（琥珀色）



DSC 启用时闪烁。

如果存在故障，此报警灯将在仪表盘上亮起，并且信息中心显示 DSC 不可用。

车辆仍可驾驶，但 DSC 系统将不会在车轮空转或滑动的情况下启用。您需要尽快向有资质的人员寻求帮助。

如果选择 Trac DSC，此报警灯也会亮起，并且会显示信息 Trac DSC 达四秒钟。

动态稳定性控制（DSC）关闭（琥珀色）



关闭 DSC 时亮起。还会发出钟鸣声，并且信息中心显示信息 DSC 关闭。

后雾灯（琥珀色）



后雾灯打开时亮起。

自适应巡航控制（琥珀色）



在自适应巡航控制启用时亮起，表示车辆当前处于跟车模式。

安全气囊（琥珀色）



安全气囊发生故障时亮起。尽快向有资质的人员寻求帮助。

自动限速器（琥珀色）



自动限速器启用时亮起。

轮胎压力监测系统（黄色）



当一个或多个轮胎明显充气不足时亮起。应尽快停下车辆，并对轮胎进行检查，将其充气到推荐的压力。

远光灯（蓝色）



远光前照灯打开或闪烁时亮起。

前方警示（绿色）



前方警示启用时亮起。

侧灯（绿色）



侧（驻车）灯打开时亮起。

方向指示灯（绿色）



在上下移动转向柱控制杆来发出转弯信号时，相应的报警灯将会闪烁。如果一个方向指示灯灯泡出现故障，则在选择了那一方向指示灯时，有声报警和报警灯将会以两倍于正常速率的频率发声和闪烁。

有声报警与指示灯

危险或状况	钟鸣声或音调 / 纠正办法
打开驾驶者车门时，外部车灯保持亮着。	在灯关闭或关闭驾驶者车门之前将会发出钟鸣声（除非照明控制处于 AUTO （自动）位置）。
危险报警指示灯打开。	危险指示灯关闭之前会发出嘀嗒声。
方向指示灯打开。	指示灯关闭之前将会发出嘀嗒声。
记忆 1（2 或 3）设置已保存。	当存储器选择已保存时发出一短声。
安全带提示装置。	如果车辆前行时安全带解开，将会发出一声钟鸣声。如果已占用座椅的安全带已重新扣好、点火关闭或 3 分钟过后，报警将会停止。
电子驻车制动器（EPB）。	如果在车辆行驶时启动 EPB，将会发出连续钟鸣声；请释放 EPB。如果系统存在妨碍 EPB 启动的故障，会启动一个简短的钟鸣报警。
自适应巡航控制（ACC）驾驶者干预。	多重钟鸣声。拉上制动器。
ACC 低速自动关闭。	将会发出一声钟鸣声，表明 ACC 系统不再工作。
速度比设定速度高出 15 公里 / 小时（9 英里 / 小时）。	一短声报警钟鸣声。降低车速。
点火开关关闭时换挡杆不在驻车档。	将会发出一声钟鸣声。请选择驻车档。
进入延迟报警（仅限欧洲市场）。	间歇慢速低频钟鸣声。请解除车辆报警系统。
检测不到 Jaguar 智能钥匙。	将会发出一声钟鸣声。按住靠近辅助开关组的智能钥匙。请参阅 4，车辆解锁 。
DSC 关闭。	将会发出一声钟鸣声。