

## 报警灯与指示灯

**红色**报警灯用于主要报警。必须立即就主要报警进行调查，必要时向有资质的人员寻求帮助。

**琥珀色**报警灯用于次要报警。其中一些表明车辆系统处于运行中，另一些要求驾驶员必须采取行动，然后尽快向有资质的人员寻求帮助。

仪表板上其他报警灯显示系统状况，比如，如果打开了的话，蓝色用于远光灯，而绿色用于方向指示灯。

## 指示灯检查

在点火系统打开时，会启动报警灯灯泡检查，该过程会持续 3 秒钟（安全气囊报警灯除外，该灯将保持开启 6 秒钟）。如果过后仍有报警灯保持亮着，请在驾驶车辆之前查究原因。

有些报警灯会让信息中心显示关联信息。

**注意：**并非所有报警灯均在检查之列（比如远光前照灯和方向指示灯）。

## 关键警告信息（红色）



当信息中心出现关键警告信息时，此报警灯点亮。

## 一般报警 / 资料信息（琥珀色）



当信息中心出现非关键警告信息或资料信息时，此报警灯点亮。

## 制动器（红色）



如果显示消息**制动液液位过低**，请勿驾驶车辆。请检查制动液液位，并根据需要添加。如果需要，请在继续行驶之前向有资质的人员寻求帮助。



制动液液位低时亮起。当电子制动力分配（EBD）系统存在故障时，报警灯也会亮起。

如果此灯亮起并且信息中心显示信息**制动液液位过低**，一个或两个制动器线路中可能随时会出现制动失效。请轻缓地停下车辆，检查并采用推荐的制动液加满储液罐。如果警告信息仍然出现，在制动器故障得到纠正之前，不要驾驶车辆。继续行驶之前，请向有资质的人员寻求帮助。

如果此灯亮起并且信息中心显示信息**EBD 故障**，表示 EBD 系统存在故障。制动系统仍然可以工作，但是没有 EBD 辅助。

请联系您的经销商 / 授权维修厂修复故障。

## 驻车制动器（红色）



实施驻车制动时亮起。如果此灯亮起并且显示**小心！驻车制动器已拉合**，则车辆是在实施驻车制动的情况下前行。请释放驻车制动器或者停车。

如果此灯闪烁，表示存在故障，无法实施驻车制动。请向有资质的人员寻求帮助。

## 安全带（红色）



点火系统打开且出现下列情况时，此报警灯将一直点亮：

- 驾驶者安全带没有系上。
- 或者有乘客坐在前排座椅上但其安全带没有系上。

相关安全带系好后，此报警灯应熄灭。

## 安全带提示（红色）



安全带提示功能与安全带报警使用同一个报警灯，它向驾驶者提示驾驶者和 / 或前乘客安全带没有扣上。

如果车辆以高于 16 公里 / 小时（10 英里 / 小时）的速度行驶，而已占用的安全带没有系好，那么，此报警灯将会闪烁。

闪烁将持续 10 秒钟，然后每 10 秒重复一次，共持续约 5 分钟，至安全带系好或车辆停下为止。

如果车辆前行时后座椅安全带解开，此灯也会闪烁（并发出一声钟鸣声）。

如果已系好安全带但此报警灯仍亮着，请尽快向有资质的人员寻求帮助。只要系紧安全带，即使此报警灯亮着驾驶也是安全的。

确保在驾驶车辆之前所有乘客都已系好安全带。

**注意：**如果前乘客座椅上放置了一个沉重的物体，可能会激活安全带提示功能。我们建议将物件放到行李箱中。

**注意：**可以禁用安全带提示功能，不过并不可取。请联系您的经销商 / 授权维修厂启用或恢复此功能。

# 报警灯

## 防抱死制动系统（ABS）（琥珀色）



如果 ABS 和制动器报警灯同时亮起，在故障修复之前请不要驾驶车辆。请立即向有资质的人员寻求帮助。



在 ABS 中检测到故障时亮起（信息中心随之出现一条信息）。

制动系统将会继续发挥作用，但是没有 ABS 辅助功能。

如果在灯泡检查循环之后报警灯亮起或一直点亮，请尽快向有资质的人员寻求帮助。

## 自适应前方照明系统（琥珀色）



存在系统故障时亮起。前照灯仍然工作，但自适应前方照明功能未正常工作。尽快向有资质的人员寻求帮助。

## 发动机故障（琥珀色）



点火打开时亮起，并在发动机启动之前一直亮着。

如果发动机运转时该报警灯亮起，表示发动机存在故障。

需要专门诊断设备来修复此类故障。尽快向有资质的人员寻求帮助。

车辆仍可驾驶，但可能会激活自我保护模式，发动机性能可能会降低。

## 动态稳定性控制（DSC）（琥珀色）



DSC 启用时闪烁。

如果存在故障，此报警灯将在仪表盘上亮起，并且信息中心显示 **DSC 不可用**。

车辆仍可驾驶，但 DSC 系统将不会在车轮空转或滑动的情况下启用。您需要尽快向有资质的人员寻求帮助。

如果选择 Trac DSC，此报警灯也会亮起，并且会显示信息 **Trac DSC** 达四秒钟。

## 动态稳定性控制（DSC）关闭（琥珀色）



关闭 DSC 时亮起。还会发出钟鸣声，并且信息中心显示信息 **DSC 关闭**。

## 后雾灯（琥珀色）



后雾灯打开时亮起。

## 自适应巡航控制（琥珀色）



在自适应巡航控制启用时亮起，表示车辆当前处于跟车模式。

## 安全气囊（琥珀色）



安全气囊发生故障时亮起。尽快向有资质的人员寻求帮助。

## 自动限速器（琥珀色）



自动限速器启用时亮起。

## 轮胎压力监测系统（黄色）



当一个或多个轮胎明显充气不足时亮起。应尽快停下车辆，并对轮胎进行检查，将其充气到推荐的压力。

## 远光灯（蓝色）



远光前照灯打开或闪烁时亮起。

## 前方警示（绿色）



前方警示启用时亮起。

## 侧灯（绿色）



侧（驻车）灯打开时亮起。

## 方向指示灯（绿色）



在上下移动转向柱控制杆来发出转弯信号时，相应的报警灯将会闪烁。如果一个方向指示灯灯泡出现故障，则在选择了那一方向指示灯时，有声报警和报警灯将会以两倍于正常速率的频率发声和闪烁。

## 有声报警与指示灯

危险或状况	钟鸣声或音调 / 纠正办法
打开驾驶者车门时，外部车灯保持亮着。	在灯关闭或关闭驾驶者车门之前将会发出钟鸣声（除非照明控制处于 <b>AUTO</b> （自动）位置）。
危险报警指示灯打开。	危险指示灯关闭之前会发出嘀嗒声。
方向指示灯打开。	指示灯关闭之前将会发出嘀嗒声。
记忆 1（2 或 3）设置已保存。	当存储器选择已保存时发出一短声。
安全带提示装置。	如果车辆前行时安全带解开，将会发出一声钟鸣声。如果已占用座椅的安全带已重新扣好、点火关闭或 3 分钟过后，报警将会停止。
电子驻车制动器（EPB）。	如果在车辆行驶时启动 EPB，将会发出连续钟鸣声；请释放 EPB。如果系统存在妨碍 EPB 启动的故障，会启动一个简短的钟鸣报警。
自适应巡航控制（ACC）驾驶者干预。	多重钟鸣声。拉上制动器。
ACC 低速自动关闭。	将会发出一声钟鸣声，表明 ACC 系统不再工作。
速度比设定速度高出 15 公里 / 小时（9 英里 / 小时）。	一短声报警钟鸣声。降低车速。
点火开关关闭时换挡杆不在驻车档。	将会发出一声钟鸣声。请选择驻车档。
进入延迟报警（仅限欧洲市场）。	间歇慢速低频钟鸣声。请解除车辆报警系统。
检测不到 Jaguar 智能钥匙。	将会发出一声钟鸣声。按住靠近辅助开关组的智能钥匙。请参阅 <b>4，车辆解锁</b> 。
DSC 关闭。	将会发出一声钟鸣声。