

工作原理



特定情况下，例如下山的陡坡上，车辆速度有可能会超过设定的速度限制。这是因为发动机制动无法保持或减小车辆速度。

驾驶者可以使用 **ASL** 按钮在巡航控制功能和自动速度限制器之间进行选择。可将 ASL 设置为 30 公里 / 小时（18 英里 / 小时）至 240 公里 / 小时（150 英里 / 小时）速度区间内的任何速度。

注意：虽然 ASL 只在 30 公里 / 小时（18 英里 / 小时）至 240 公里 / 小时（150 英里 / 小时）的速度区间内工作，但在车辆静止时可设置最高车速。

设置速度限制

- 按下 **ASL** 按钮。
- 使用巡航控制速度调节控制钮以设定所需速度。仪表板上的信息中心显示屏将显示所选的速度。
- 设定的速度可随时通过使用巡航控制速度调节控制钮进行调节。

当选择 **ASL** 并插入设定速度时，发动机通常将转至相应设定速度。进一步踩下加速器踏板也不能使车速超过您所设定的速度，除非启动强制降档（此时 **ASL** 功能将被暂停）。

暂停 ASL

按下 **CANCEL**（取消）按钮可将 **ASL** 暂停。突然的急加速（强制降档）也会暂停 **ASL**。

恢复 ASL

若已暂停 **ASL**，可通过单次按下 **RESUME**（恢复）按钮来恢复 **ASL**，但仅在车辆速度低于存储器中的当前设定速度，且高于 30 公里 / 小时（18 英里 / 小时）的情况下，才可以恢复 **ASL**。如果车辆速度太快而无法恢复 **ASL**，则信息中心将显示有关信息。

ASL 报警灯



自动速度限制器启用时亮起（琥珀色）。