

A

Activación por voz	137
entrenamiento	138
etiquetas de voz	139
PDI de navegación	139
tutorial	138
Airbags	
funcionamiento	36
inflado	38
información de servicio	38
reposacabezas activos	35
sistema de protección suplementaria (SRS)	175
testigos	38, 59
Aire acondicionado	
auto	72
recirculación	72
sensor de calidad del aire	72
Alarma	12
activación pasiva del sistema de seguridad	13
desactivación	12
fallo de sensor	13
perimétrica	12
rebloqueo automático y activación	13
sensor de inclinación	12
sirena autoalimentada	12
sistema antirrobo	175
Arranque de emergencia	
conexión de los cables	203
desconexión de los cables	204
Asientos	
asientos infantiles	31
cojines elevadores	32
colocación	33
correas	34
lista de comprobación	32
puntos de anclaje ISOFIX	34
cinturones de seguridad	
Beltminder	30
testigo	58
cinturones de seguridad activos	31
comprobaciones	30
limpieza	186
seguridad	29
testigo	30, 58
climatización	73
delanteros	
eléctrico	14
manual	16
memorización de la posición de conducción	16
posición correcta en el asiento	17
selección de una posición	17
reposacabezas	
parte delantera	22
traseros	24
desmontaje	24
térmicos	73
traseros	
desplegado	20
plegado	18
seguridad	18
trampilla para esquis	21

B	
Batería del vehículo	
arranque de emergencia	
conexión de los cables	203
desconexión de los cables	204
carga	204
cuidado	202
símbolos de aviso	202
sirena autoalimentada	12
sistema de monitorización	
de la batería (BMS)	203
sustitución	204
Beltminder	30
testigo	58
Bloqueo y desbloqueo	
acceso sin llave	6
activación pasiva del	
sistema de seguridad	13
alarma	
alarma general	12
alarma perimétrica	12
fallos de los sensores	13
apertura total	7
bloqueo de puertas sin llave	11
cerraduras de las puertas y	
tiradores de apertura	10
cierre automático en marcha	8
cierre con enclavamiento	10
cierre incorrecto	11
cierre sencillo	10
cierre total	11
confirmación	10
desbloqueo	4
modo confort	7
rebloqueo automático	13
Botiquín de primeros auxilios	183
C	
Cámara	
visión trasera	103
Capó	
apertura	177
cierre	177
Centro de mensajes	
mensajes de aviso	62
mensajes informativos	62
ordenador de viaje	62
autonomía	63
cambiar indicación	62
cuentakilómetros parcial	62
indicador de intervalo entre revisiones	63
métrico/anglosajón	63
Combustible y repostaje	
agotamiento	170
agua en el combustible	170
capacidad del depósito	173
consumo de combustible	174
carretera	174
ciudad	174
Diésel	169
contenido de azufre	170
motor	170
dispositivo de protección	172
especificación del combustible	173
etanol	168
índice de octano	168
metanol	169
metilterbutiléter (MTBE)	169
precauciones de seguridad	168
sistema de combustible	177
tapa del depósito	171, 172
Compartimentos portaobjetos	81
compartimento portaobjetos delantero	81
guanteras	81
portavasos	81
reposabrazos trasero	81
Control de ángulos muertos (BSM)	51
avería del sistema	52
bloqueo del sensor	52
problemas con el haz de detección	110

Control de estabilidad	
activación de DSC	93
casos para JaguarDrive	95
conmutación entre DSC y Trac DSC	93
control activo del diferencial	94
desactivación de DSC	93
dinámica adaptativa	94
modo dinámico	92
modo invierno	92
testigos	93
Trac DSC	93
Control de velocidad	
de cruceo adaptativo (ACC)	106
alerta de alcance	111
anulación	108
avería	110
cambio de la distancia	108
desactivación automática	109
a baja velocidad	108
fallo	110
funcionamiento	106
modo seguimiento	107
reanudación de la velocidad programada	109
reanudación del modo seguimiento	109
sugerencias para la conducción	109
testigo	59
Control dinámico de estabilidad (DSC)	
testigo	
activado	59
apagado	59
D	
Datos electrónicos	221
Declaración de conformidad	224
sistema de navegación	162
Diésel	
consumo de combustible	174
contenido de azufre	170
dispositivo de protección	172
especificación	173
filtro de partículas Diésel (DPF)	176
tapa del depósito	171, 172

E

Encendido	
activación	84
apagar el motor con el	
vehículo en movimiento	86
Especificaciones	
aceite del motor	189
alineación de las ruedas	200
capacidad del depósito de combustible	173
capacidades	199
combustible	173
dimensiones	198
etanol	168
lubricantes y líquidos	195
metanol	169
motor	195
número del motor	223
pesos	196
recorrido del pedal de freno	200
ubicación de las etiquetas	222
Extintor de incendios	183

F

Frenos	
asistencia en frenada	
de emergencia avanzada	112
asistencia en frenada	
de emergencia (EBA)	97
distribución electrónica de	
la fuerza de frenada (EBD)	97
freno de estacionamiento eléctrico (EPB)	98
recorrido del pedal	200
señal de parada de emergencia (ESS)	97
testigo del ABS	58
testigos	57, 96
Fusibles	
caja de fusibles del habitáculo	211
caja de fusibles del maletero	213
caja de fusibles del vano motor	209
sustitución	208

Índice alfabético

G	
Gasolina	
consumo	174
especificación	173
índice de octano	168
tapa del depósito	171, 172
H	
HomeLink®	53
programación de dispositivos de código variable	55
programación de un solo botón	55
I	
Identificación del vehículo	
número de la caja de cambios	223
L	
Lavacristales	
faros	45
parabrisas	44
función de lavaparabrisas programada	45
surtidores obstruidos	180
Limitador automático de velocidad (ASL)	113
ajuste	113
cambio de la distancia	108
cancelación	113
reanudación	113
testigo	59, 113
Limpiacristales	
barrido en seco	45
funcionamiento	43
modo en función de la velocidad	44
sensor de lluvia	44
Limpieza	
alfombras y esterillas	186
cinturones de seguridad	186
cristal	184
cubiertas de los módulos de los airbags	186
deflector del techo solar	184
eliminación de grasa y alquitrán	184
eliminación de manchas	186
encerado	184
exterior	183
pintura	183
interior	184
llantas de aleación	183
luneta trasera	184
panel de instrumentos, reloj y equipo de audio	186
pantalla táctil	186
sensores de estacionamiento	102
tapicería	186
tapicería de cuero	185
utilización de un túnel de lavado	184
vano motor	184
Líquidos	
aceite del motor	
aceite de motor usado	177
comprobación	187
consumo	190
especificación	189
reponer el nivel	190
capacidades	199
especificaciones	195
líquido de frenos	
comprobación	191
reponer el nivel	192
líquido de la dirección asistida	
comprobación	193
reponer el nivel	193
líquido lavacristales	
comprobación	194
reponer el nivel	194
refrigerante	
comprobación	190
reponer el nivel	191
Llave inteligente	
cambio de la pila	9
cuidado	8
transmisores	201

Luces

bombillas	
matrícula	181
detección de los limpiaparabrisas	40
fallo	180
faros	
condensación	41
luces de acercamiento	40
luces de conducción diurna	40
selección automática de luz larga	41
sistema de alumbrado	
delantero adaptativo (AFS)	40
intermitentes	40
mandos	39
testigos	57
airbags	38, 59
alerta de alcance	59
avería del motor	58
avisos e indicadores acústicos	61
Beltminder	58
cinturón de seguridad	30, 58
control de estabilidad	93
control de velocidad de	
cruce adaptativo (ACC)	59
control dinámico de estabilidad (DSC)	59
ECO Stop/Start	60
faros antiniebla	59
frenos	57, 96
indicadores	60
limitador automático	
de velocidad (ASL)	59, 113
luces de posición	60
luz larga	60
prueba de luces	57
selección automática de luz larga	60
sistema antibloqueo de frenos (ABS)	58
sistema de alumbrado	
delantero adaptativo (AFS)	59
sistema de monitorización de la	
presión de los neumáticos (TPMS)	59

M

Maletero	
apertura	74
caja de fusibles	213
cierre automático del maletero	76
puntos de anclaje	76
Mando a distancia	
cambio de la pila	9
cuidado	8
transmisores	201
Mando de garaje	53
antes de programar el transceptor	53
borrar toda la programación	55
información y asistencia	56
programación	54
dispositivo de código variable	55
un solo botón	55
puerta de acceso	55
Mandos del conductor	236
Mantenimiento	
comprobaciones diarias	175
comprobaciones semanales	175
Modificaciones para	
ocupantes discapacitados	175
Motor	
arranque	
Diésel	83, 86
gasolina	83, 86
arranque rodando	86
desactivación	84
Diésel	169, 170
filtro de partículas Diésel (DPF)	176
ECO Stop/Start	87
desactivación	88
especificaciones	195
gasolina	168
no arranca	85
número	223
testigo de avería del motor	58
vano	
apertura	177
descripción general	178
limpieza	184

N

Navegación

cancelar guía	154
descripción general	147
funcionamiento	148
guía hablada	154
iconos de incidencia de tráfico	158, 159
introducción de destino	153
anterior	155
autopista	155
código postal	154
coordenadas	155
emergencia	155
iniciar guía	153
zona de búsqueda	152
introducción de una ciudad de destino	156
lista	157
mapa	155
menú	149
modos de pantalla	152
pantalla de mapa dividida	151
puntos de interés (PDI)	156
buscar	157
categorías/subcategorías	157
instrucciones de voz	139
selección de PDI rápidos	154
puntos memorizados	154
RDS-TMC	157
iconos	158
pantalla	157
restaurar valores predeterminados	154
tecla Todas las categorías	157
TMC	159
ubicación de concesionarios Jaguar	156

Neumáticos

accesorio	200
aplanamientos localizados	206
cadena para nieve	207
cuidado	205
degradación por envejecimiento	207
etiqueta de los neumáticos	222
invierno	207
homologado	207
presión	207
pinchazo	206
kit de reparación	163, 165
seguridad	163
procedimiento de reparación	166
presión	205
comprobación	205
comprobación después	
de la reparación	167
neumáticos de invierno	207
sistema de monitorización de la presión	
de los neumáticos (TPMS)	99
descripción general	99
no disponible	100
sensor de repuesto	100
testigo	59
sustitución	100, 206
válvulas	206
Número de bastidor	222
Número de la caja de cambios	223

O

Ordenador de viaje	62
autonomía	63
cambiar indicación	62
cuentakilómetros parcial	62
indicador de intervalo entre revisiones	63
métrico/anglosajón	63

P

Pantalla táctil	
configuración	66
configuración de la pantalla	66
configuración de la voz	67
configuración del ordenador de viaje	68
configuración del sistema	66
configuración del vehículo	68
cuidado	66
desactivación	65
funcionamiento	65
iconos de visualización	65
menú principal	64
modo protección del maletero	
desactivación	69
selección	69
Pintura	
limpiar	183
reparación	183

R

Radio	
mandos	119
radio DAB	121
grupos	122
mandos	121
recepción	122
sistema de radiodifusión de datos (RDS)	120
Registro de datos	221
datos de accidentes	221
datos del vehículo	221
Remolque	
argollas para remolcar	219
enganche	219
transporte del vehículo	219
Reproductor de CD	
carga de discos	130
mandos	131
MP3	130
Reproductor de medios de vídeo	
carga de DVD	136
mandos	114, 135
reproducción inhibida	136

Retrovisores

exterior	49
control de ángulos muertos (BSM)	51
descenso en marcha atrás	50

Ruedas

accesorio	200
alineación de las ruedas	200
cadenas para nieve	207
limpieza de las llantas de aleación	183
rueda de repuesto provisional	100

S

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

testigo	58
-------------------	----

Sistema de alumbrado

delantero adaptativo (AFS)	40
testigo	59

Sistema de audio

ajustes	115
mandos	114

Sistema de climatización

auto	72
descripción general	73
recirculación	72
temperatura	73

Sistema de control de velocidad

cambio de velocidad	104
control de velocidad de	
cruce adaptativo (ACC)	106
anulación	108
avería	110
desactivación automática	
a baja velocidad	108
funcionamiento	106
reanudación de la	
velocidad programada	109
reanudación del modo seguimiento	109
desactivación automática	105
funcionamiento	104
modo seguimiento	107
programación de la velocidad	104
reanudar	105
Sistema de protección de los peatones	220
tras producirse la activación	220

Índice alfabético

Sistemas de ayuda al estacionamiento	
avería del sistema	102
cámara de visión trasera	103
funcionamiento	101
limpieza de los sensores	102
Soportes portátiles	
conexión de dispositivos	124
conexión de varios dispositivos	128
conexión perdida	129
conexiones	123
mandos	125
reconexión automática	129
reproducción	127
sincronización	
con la pantalla táctil	129
utilizando el dispositivo	128
sustitución de dispositivo	129
T	
Techo solar	
mecanismo retráctil	48
reajuste	182
Teléfono	
10 últimas	146
agenda	145
ajustes	146
Bluetooth® información	141
cambio del teléfono conectado	143
compatibilidad	142
descripción general	140
iconos	144
mandos del volante	144
marcando	145
seguridad	141
sincronización	
con el teléfono móvil	142
con la pantalla táctil	143
volumen de la llamada	145
Televisión	
mandos	133
opción analógica/digital	134
Temperatura (exterior)	72
Transmisión	
automática	89
fallo del selector	90
modo de emergencia	91
número de identificación	223
selección manual	91
selector	90
Transmisores	
llave inteligente	201
Triángulo de peligro	182
U	
Ubicación de las etiquetas	222
V	
Ventanillas	
accionamiento con un solo toque	47
calefacción	72
eléctrico	46
mecanismo retráctil	48
reajuste	182
VIN	222
Volante	
ajuste	25
calefacción	25
enclavamiento de la columna	84
mandos	
bajar volumen	144
conectar llamada de teléfono	144
control por voz	144
desconectar llamada de teléfono	144
desplazar/buscar hacia abajo	144
programación de la velocidad	104
subir volumen	144
modo entrada y salida	25

