

MANDOS DEL CONDUCTOR

1. Sistema de ayuda al estacionamiento (101).
2. Luces de lectura delanteras (42).
3. Luces de cortesía delanteras (42).
4. Techo solar (46).
5. Cortina de la luneta trasera (46).
6. Mando de los faros/intermitentes (39).
7. Reducción de marcha (89).
8. Mandos del sistema audio (114).
9. Panel de instrumentos.
10. Mandos del sistema de control de velocidad o ACC (104/106).
11. Aumento de marcha (89).
12. Limpia/lavacristales (43).
13. Pantalla táctil (64).
14. Cierre/apertura centralizado.
15. Activación/desactivación de la pantalla táctil o desactivación del sistema stop/start ECO (64/88).
16. Activación/desactivación de los intermitentes de emergencia.
17. Menú del sistema de climatización o de navegación (70/147).
18. Menú de teléfono (sólo Bluetooth®) (140).
19. Menú principal (64).
20. Apertura de la guantera.
21. Mandos del sistema de climatización (70).
22. Interruptores de los cristales térmicos (72).
23. Control dinámico de estabilidad (DSC) (93).
24. Limitador de velocidad (ASL) (113).
25. Freno de estacionamiento (98).
26. Modo dinámico (92).
27. Modo invierno (92).
28. Selector de marchas (90).
29. Botón START/STOP (arranque/parada del motor) (83/83).
30. Mandos del sistema audio (114).
31. Bocina/airbag (35).
32. Dispositivo de ajuste de la columna de la dirección (25).
33. Botón de voz/iniciar llamada telefónica (144).
34. Apertura del capó (177).
35. Unidad de control de arranque (85).
36. Activación/desactivación de los faros antiniebla.
37. Interruptor de la función de alerta de alcance (111).
38. Apertura del maletero (74).
39. Iluminación del panel de instrumentos: girar para ajustar.
40. Memorización de la posición de conducción (16).
41. Bloqueo del accionamiento de las ventanillas traseras (46).
42. Mandos de las ventanillas (46).
43. Mandos de los retrovisores (49).

