

SÉLECTION DU MODE VOITURIER

Le mode voiturier permet de laisser à un gardien de parking le soin de verrouiller le véhicule, sans lui donner accès au coffre à bagages ni à la boîte à gants. Le mode voiturier ne permet pas l'accès à l'écran tactile afin d'empêcher toute utilisation de vos numéros de téléphone ou adresses de navigation.

1. À partir du menu d'**accueil**, sélectionnez **Voitur**.
2. Saisissez un numéro d'identification personnelle (PIN) à quatre chiffres (de votre choix). Ensuite, appuyez sur le bouton d'écran **OK**.
3. Pour annuler le code PIN, sélectionnez **Delete** (Effacer). Si le code PIN est annulé, ou mal saisi, vous serez invité à le saisir à nouveau.
4. **Valet on** (Mode voiturier activé) est affiché pour indiquer que le code PIN a été accepté. L'espace de chargement et la boîte à gants sont maintenant verrouillés en mode voiturier.
5. **Valet mode activated** (Mode voiturier activé) : s'affiche pour indiquer que le code PIN a été accepté.

Le coffre à bagages est maintenant verrouillé en mode voiturier et l'écran d'activation du mode voiturier s'affiche.

Retirez et conservez la clé de secours avant de remettre la clé intelligente à un gardien de parking.

Remarque : la clé de secours peut être utilisée pour ouvrir le coffre à bagages, et désactiver ainsi le mode voiturier.

ANNULATION DU MODE VOITURIER

1. Lorsque vous entrez dans le véhicule, sélectionnez l'écran de mode voiturier.
2. Saisissez votre code PIN à 4 chiffres et appuyez sur la touche **OK**.

Valet mode deactivated (Mode voiturier désactivé) : s'affiche pour indiquer que le code PIN a été accepté.

- L'espace de chargement revient aux spécifications de sécurité définies précédemment.
- L'écran tactile est activé.

Remarque : si vous oubliez le code PIN, le mode voiturier ne peut être désactivé que par votre concessionnaire/réparateur agréé.