

## Cuadro de instrumentos

- Pulse la flecha derecha para visualizar una sublista.
  - Pulse la flecha izquierda para volver al menú anterior.
  - Pulse **OK** para seleccionar el elemento resaltado.
2. Seleccione **Cerrar menú** para cerrar y volver al **Menú principal**.
  3. Seleccione esta opción para acceder al menú **Características de conducción**.
  4. Seleccione esta opción para acceder al menú **Ordenador de viaje**.
  5. Seleccione esta opción para acceder al menú **Pantalla de instrumentos**. Se pueden personalizar las siguientes funciones:
    - Idioma de la pantalla del centro de mensaje.
    - Unidades de temperatura.
    - Aspecto del cuadro de instrumentos.

**Nota:** Es posible que algunas opciones de personalización no se encuentren disponibles en todos los mercados.
  6. Seleccione esta opción para acceder al menú **Configuración del vehículo**.
-  **Antes de realizar cualquier cambio en la configuración del vehículo, debe leer y entender bien los correspondientes secciones o temas del manual. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves o un accidente mortal.**
7. Seleccione esta opción para acceder al menú **Información del vehículo**.

**Nota:** Solo se puede acceder a este menú cuando el motor está apagado.
  8. Pantalla de estado del sistema ECO-data del pedal acelerador, el régimen del motor y la aplicación del pedal de freno.
  9. Estado del selector de marchas.

10. Testigos e indicadores.

## MENSAJES DE AVISO Y DE INFORMACIÓN



**Preste atención a los mensajes de aviso y lleve a cabo la acción apropiada lo antes posible. De lo contrario, el vehículo puede sufrir daños graves.**

**Si suprime el mensaje, un icono de color ámbar permanece iluminado hasta que se rectifica la causa que originó el mensaje.**

Si desea obtener información sobre mensajes concretos, su significado y cualquier acción necesaria, consulte la sección correspondiente de este manual.

Si hay activado más de un mensaje, se muestran uno por uno durante 2 segundos por orden de prioridad.

**Nota:** Los mensajes se muestran en orden de importancia. A los mensajes de aviso de importancia alta se les otorga la máxima prioridad.

Los mensajes de aviso pueden venir acompañados por un aviso acústico, y es posible que el texto lleve el símbolo del manual. Los mensajes de aviso se muestran hasta que las condiciones que provocan el fallo se rectifican, o se suprime el mensaje con el botón **OK**.

## ORDENADOR DE VIAJE

La memoria del ordenador guarda los datos de un viaje o una serie de viajes hasta que se vuelve a poner a cero.

El sistema dispone de 3 memorias para datos de trayecto: A, B y auto. Puede especificar cuál de las memorias quiere ver con el menú del cuadro de instrumentos.