

- La alarma de emergencia se desactiva, asimismo, si el sistema detecta la presencia de una llave inteligente válida cuando se pulsa el botón START/STOP (arranque/parada).
5. Luces de aproximación:
- Cuando se aproxime al vehículo en la oscuridad, pulse este botón para encender las luces de aproximación. Pulse de nuevo el botón para apagarlas.
  - El tiempo en que permanecen encendidas las luces de aproximación se ajusta en fábrica en 30 segundos. Este tiempo se puede reajustar entre 0 y 240 segundos. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

**Nota:** En algunos mercados, si se pulsa por segunda vez el botón, se encienden los faros y las luces de marcha atrás. Es necesario pulsar el botón por tercera vez para apagar los faros.

6. Acceso con la llave de emergencia: deslice la tapa lateral para abrirla y, a continuación, retírela.
7. Extraiga la llave metálica de emergencia y deslíguela.
8. Si no se abre el vehículo con la llave inteligente, introduzca la llave metálica en la ranura situada en la base de la tapa de la cerradura de la puerta. La tapa de la cerradura de la puerta está marcada con un símbolo de llave. Para soltar la tapa, con cuidado, haga palanca con la llave metálica. Con cuidado, gire la llave metálica para soltar la tapa de sus grapas de sujeción. Introduzca la llave metálica en la cerradura que ha quedado expuesta y gírela para accionar la cerradura. La alarma suena. Para desactivar la alarma, consulte **96, PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA LA FUNCIÓN DE ARRANQUE SIN LLAVE**.

**Nota:** Al cambiar la tapa de la cerradura de la puerta, sitúe los puntos de sujeción antes de encajar la tapa en su sitio.

**Nota:** Cuando se desbloquea la puerta delantera izquierda con la llave metálica, la alarma suena hasta que se sitúa la llave inteligente correctamente.

**Nota:** Solo se puede obtener una llave inteligente de recambio a través de un concesionario o un taller autorizado. El concesionario/taller autorizado le pedirá que se identifique y que aporte pruebas de la propiedad del vehículo. Informe inmediatamente a su concesionario o taller autorizado en caso de pérdida o robo de una llave inteligente.

## 9. Acceso/salida sin llave:

- Las manecillas exteriores de las puertas están provistas de sensores independientes de bloqueo y desbloqueo. El sensor de desbloqueo está situado en la superficie interior de la manecilla.

## PUNTO DE ACCESO ÚNICO Y MÚLTIPLE

Cuando pulsa el botón de desbloqueo, el vehículo se desbloquea de una de las dos maneras siguientes:

1. Punto de acceso único: Se desbloquean únicamente la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Es necesario presionar el botón una segunda vez para desbloquear las puertas restantes y el portón trasero.
2. Punto de acceso múltiple: Se desbloquean todas las puertas, la tapa del depósito de combustible y el portón trasero con la primera pulsación.