

borrado de toda la programación.....	71	Uso de los calzos.....	276
mando de garaje.....	70	Uso del sistema de ayuda al estacionamiento.....	110
programación.....	70	V	
programación de dispositivos de código variable.....	71	Vano motor	
programación del sistema de apertura de puerta de garaje.....	70	puntos de llenado de líquido.....	237
programación de un solo botón.....	72	Velocímetro.....	45
Transmisión		Ventanillas	
automática.....	100	funcionamiento.....	73
el selector de marchas no se eleva.....	102	mecanismo retráctil.....	74
fallo.....	102	reajuste.....	232
manuales.....	102	VIN.....	283
testigo de cambio de marcha.....	52	Visualización de vídeo en pantalla completa.....	164
Transmisión automática.....	100	Volante	
el selector de marchas no se eleva.....	102	ajuste.....	29
fallo.....	102	térmico.....	29
selector de marchas.....	102	Volante térmico.....	29
testigo de cambio de marcha.....	52	Volumen	
Transmisores		teléfono.....	178
llave inteligente.....	295	Volumen de la llamada.....	178
Transmisores de la llave.....	11	Z	
Transporte del vehículo.....	279	Zona de búsqueda (navegación).....	185
Transporte de objetos		Zoom automático (navegación).....	184
sujeción de la carga.....	87		
Tuercas de bloqueo de las ruedas.....	277		
TV			
mandos.....	161		
mandos de pantalla doble.....	165		
pantalla doble.....	166		
U			
Ubicación de concesionarios.....	190		
Ubicación de las etiquetas.....	283		
Ubicaciones favoritas			
detalles de navegación.....	188		
navegación.....	188		
Ubicación inicial (navegación).....	188		
Unidades de medida del centro de mensajes.....	48		
Uso de la rueda de repuesto			
información importante.....	276		
Uso del control de crucero adaptativo.....	122		
Uso del control de velocidad.....	121		

