

7. Luces antiniebla delanteras: Solamente funcionan cuando las luces de posición, los faros o los faros automáticos están seleccionados. Gire el mando en dirección contraria al volante y suéltelo. El testigo se enciende en el cuadro de instrumentos. Consulte **52, FAROS ANTINIEBLA (VERDE)**.

Si se produce un fallo de bombillas, tenga en cuenta los recambios de algunas de ellas solo se pueden encontrar en un concesionario o taller autorizado. Consulte **226, SUSTITUCIÓN DE BOMBILLAS**.

LUCES DE CONDUCCIÓN DIURNA

Las luces de conducción diurna son luces LED. Con el mando de iluminación en la posición OFF o AUTO, si la luz ambiental no hace necesario la iluminación de los faros, se encenderán las luces de conducción diurna automáticamente en las siguientes condiciones:

- El motor está en marcha.
- El selector de marchas no está en la posición de estacionamiento (transmisión automática).
- El freno de estacionamiento no está aplicado (según el mercado).



Salvo que la ley obligue a ello o lo prohíba, un concesionario o taller autorizado puede habilitar o deshabilitar las luces de conducción diurna.

RETARDO DE CORTESÍA DE LOS FAROS

Esta función está operativa cuando el interruptor general de la iluminación se deja en la posición AUTO (5) y se quita el contacto. Los faros permanecerán encendidos durante un periodo máximo de 240 segundos.

Nota: Se puede modificar este intervalo de retardo mediante el menú **Configuración del vehículo**. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

El retardo de cortesía se puede desactivar en cualquier momento pulsando el botón de faros de la llave inteligente.

SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LUZ DE CARRETERA

Con esta función, la luz de carretera de los faros de xenón se enciende y apaga automáticamente en condiciones específicas de iluminación de la carretera y en ausencia de luces de otros vehículos. El sistema solo se activa cuando el nivel de luz ambiente cae por debajo del nivel predeterminado.

Nota: No se recomienda utilizar la función de selección automática de luz larga en terrenos no asfaltados.

Para que la función de selección automática de luz larga esté operativa, el interruptor principal de iluminación debe encontrarse en la posición AUTO (5) y la luz de cruce debe estar encendida.

El testigo del cuadro de instrumentos se enciende cuando está seleccionada la función de selección automática de luz de carretera. Consulte **53, SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LUZ DE CARRETERA (VERDE)**.

La selección automática de luz de carretera se activa únicamente cuando la velocidad del vehículo es superior a 40 km/h (25 mph). El sistema se desactivará si se reduce la velocidad del vehículo por debajo de 24 km/h (15 mph).

Para seleccionar la luz de carretera de forma manual, mueva la palanca a la posición de luz de carretera de la manera habitual. Para restablecer la función de selección automática de luz larga, vuelva a situar la palanca en la posición central.