

Protección con mecanismo retráctil	
elevelunas.....	74
Protección interior	
desactivación temporal.....	19
Prueba de vehículo en rodillos.....	223
Puntos de anclaje (equipaje).....	88
Puntos de anclaje (ISOFIX).....	38
Puntos de anclaje de la correa.....	39
Puntos de anclaje ISOFIX.....	38
Puntos de interés (PDI).....	189
búsqueda.....	190
mis PDI.....	190
Puntos de remolque.....	280
Q	
Queue Assist (control de cruceo adaptativo).....	124
R	
Radio	
DAB.....	151
ajustes.....	152
emisoras.....	153
mandos.....	149
resintonización automática de emisoras.....	150
Radio (estándar).....	205
bloqueo de emisoras.....	204
botones de presintonías.....	203
búsqueda de grupo DAB.....	206
control de volumen adaptativo.....	200
frecuencias alternativas.....	204
información de tráfico.....	204
lista de servicios DAB.....	207
mandos.....	199, 202
memorización automática de emisora.....	203
mensajes de DAB.....	208
noticias.....	205
presintonías de radio DAB.....	206
resintonización automática de emisoras.....	203
sintonización manual de la radio DAB.....	207
tono.....	200
volumen de los avisos de tráfico.....	205
Radio DAB.....	151
ajustes.....	152
audio estándar.....	205
búsqueda de grupo.....	206
grupos.....	153, 206
mensajes visualizados.....	207-208
presintonías de radio estándar.....	206
sintonización manual.....	207
RDS	
información de tráfico.....	204
noticias.....	205
TMC.....	193
descripción general.....	191
iconos.....	191
Reajuste del elevelunas.....	232
Realización de una llamada.....	214
Reanudación de la velocidad y modo de seguimiento (control de cruceo adaptativo).....	125
Rearranque del motor en movimiento.....	96
Rearranque en movimiento.....	96
Reconocimiento de señales.....	137
Reconocimiento de señales de carretera.....	137
Reconocimiento de señales de tráfico.....	137
Recordatorio (cinturón de seguridad).....	33
Refrigerante	
comprobación del nivel.....	239
especificación.....	239
reposición.....	239
Registro	
datos de accidentes.....	282
datos de revisiones.....	282
Registro de datos.....	282
Registro de datos de accidentes.....	282
Registro de datos del vehículo.....	282
Reloj.....	45
Remolque	
asistencia al remolque.....	142
balanceo.....	90
balanceo del remolque.....	90
bola de remolque desmontable.....	91
compensación de estabilidad.....	90

comprobaciones	
bola de remolque.....	89
cable de seguridad.....	89
cálculo del peso.....	89
carga vertical máxima.....	89
comprobaciones esenciales.....	89
luces.....	89
conexiones eléctricas.....	90
conexiones eléctricas del remolque.....	90
dimensiones de la barra de remolque.....	94
enganche asistido.....	90
gancho de remolque.....	92
opciones de la bola de remolque.....	92
pesos	
pesos máximos.....	89
puntos de montaje de la barra de remolque.....	94
uso.....	89
Reparación de daños en pintura.....	236
Reparación de pequeños daños en la pintura.....	236
Repetición y reproducción aleatoria de CD.....	210
Reposacabezas	
asientos delanteros.....	27
asientos traseros.....	27
Repostaje	
agotamiento del combustible.....	217
contenido de azufre en el gasóleo.....	216
diésel.....	216
etanol.....	215
gasolina.....	215
gasolina reformulada.....	216
índice de octano.....	215
metanol.....	215
MTBE.....	216
precauciones de seguridad.....	215
Reproducción de CD	
reproducción de archivos MP3.....	210
Reproductor de CD	
carga de CD.....	145
reproducción de soporte portátil.....	158
sincronización de soportes portátiles.....	159–160
Reproductor de CD (estándar)	
carga.....	209
conexión de dispositivos portátiles.....	212
control de volumen adaptativo.....	200
mandos.....	199
repetición y reproducción aleatoria.....	210
reproducción de archivos MP3.....	210
selección de pistas.....	210
tono.....	200
Reproductor de soportes de vídeo	
auriculares.....	170
mando de la pantalla táctil del sistema multimedia trasero.....	167
mandos.....	163
pantalla doble.....	166
auriculares.....	166
mandos.....	165
uso del sistema multimedia trasero.....	169
visualización desactivada.....	164
visualización en pantalla completa.....	164
Requisitos de mantenimiento	
indicador de intervalo.....	220
Rescate	
puntos de remolque.....	280
todoterreno.....	281
transporte.....	279
Rescate del vehículo	
enclavamiento de la columna de dirección.....	11
puntos de remolque.....	280
todoterreno.....	281
transporte del vehículo.....	279
Resintonización automática del sistema de radiodifusión de datos.....	150
Restauración a valores predeterminados de navegación.....	188
Restricción del desplazamiento del asiento.....	23
Retardo de cortesía.....	55
Retrovisores	
caleafactores automáticos.....	65
control de ángulos muertos.....	66
detección de vehículo próximo.....	68
sensores.....	69
inclinación en marcha atrás.....	65