

Para desactivar el control dinámico de estabilidad, mantenga pulsado brevemente el interruptor OFF del control dinámico de estabilidad. El testigo OFF del control dinámico de estabilidad se ilumina de forma continua.

Consulte **103, CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD**. Si se desactiva el DSC, se reduce también la capacidad de intervención del sistema de control electrónico de tracción (ETC), lo cual podría aumentar la probabilidad de que las ruedas patinen.

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DSC

Nota: El control dinámico de estabilidad se activa automáticamente al comienzo de cada ciclo de encendido.

Mantenga pulsado brevemente el interruptor OFF del control dinámico de estabilidad para volver a activarlo. También puede seleccionar un nuevo programa especial de Terrain Response.

Nota: El control dinámico de estabilidad se desactiva automáticamente cuando se apaga el contacto.