Nota: *El parabrisas no funcionará de forma eficaz y la función de detección automática de lluvia perderá eficacia si los limpiaparabrisas se desgastan. Sustituya siempre las escobillas desgastadas o dañadas lo antes posible. La posición de servicio moverá los limpiaparabrisas para permitir la sustitución de las escobillas. Consulte* ***232, POSICIÓN DE SERVICIO DE LOS LIMPIAPARABRISAS****.*

Nota: *Si se obstruyen o atascan las escobillas de los limpiaparabrisas, un corte eléctrico detendrá temporalmente su funcionamiento. Si ocurre esto, cuando sea seguro hacerlo apague los limpiaparabrisas y desconecte el contacto del vehículo. Elimine cualquier obstrucción y libere las escobillas antes de intentar dar al contacto.*

SENSOR DE LLUVIA

El sensor de lluvia (si está instalado) está montado en el lado interior del parabrisas, detrás del retrovisor interior. El sensor detecta la presencia y la cantidad de agua en el parabrisas y activa automáticamente los limpiaparabrisas en consecuencia.

Nota: *Es posible que el sensor no detecte las pequeñas gotas estáticas al principio. En este caso, debe usarse el barrido único para limpiar el parabrisas.*

Para activar los limpiaparabrisas sensibles a la lluvia, mueva la palanca a la posición **AUTO**. El comportamiento del sistema se puede ajustar según las preferencias del conductor girando el manguito (**2**).

Nota: *Si la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición* ***AUTO*** *los limpiaparabrisas no funcionan si cualquiera de las puertas delanteras se abre.*

Nota: *En condiciones secas y a menudo soleadas, las influencias ópticas y la acumulación de suciedad en el parabrisas pueden producir que los limpiaparabrisas se activen involuntariamente. Para evitarlo, en estas condiciones se recomienda poner el mando de los limpiaparabrisas en la posición de apagado (****OFF****).*

MODO DEPENDIENTE DE LA VELOCIDAD

Limpiaparabrisas

Si la velocidad del vehículo disminuye a menos de 8 km/h (5 mph) y los limpiaparabrisas están funcionando, la velocidad de barrido pasará automáticamente a la siguiente más baja. Si la velocidad del vehículo supera los 8 km/h (5 mph), se restablece automáticamente la velocidad original del limpiaparabrisas.

Los vehículos que no dispongan de un sensor de lluvia también aumentarán la frecuencia de barrido intermitente del limpiaparabrisas a medida que se incremente la velocidad del vehículo.

Esta función se puede activar o desactivar en el concesionario o taller autorizado.

Limpialuneta

La frecuencia de barrido intermitente del limpialuneta aumenta cuando se incrementa la velocidad del vehículo.

Esta función se puede activar o desactivar en el concesionario o taller autorizado.