

- ❗ Si quita la tapa de una caja de fusibles, protéjala de la humedad y vuelva a poner la tapa lo antes posible.

El acceso a los fusibles se puede obtener como se indica a continuación:

1. Caja de fusibles del vano motor.
  - Para acceder a la caja de fusibles: Quite las 2 fijaciones de plástico (consulte la ilustración) y levante el tubo para desconectarlo de la caja del filtro de aire.
  - Suelte las pestañas (marcados con una flecha) para retirar la tapa de la caja de fusibles.  
Los números y las posiciones de los fusibles del vano motor se muestran en el interior de la tapa de la caja de fusibles.
2. Caja de fusibles del acompañante (superior): Abra la guantera y retire el panel del forro de la guantera. Una etiqueta en el panel indica los circuitos protegidos y las ubicaciones de los fusibles.
3. Caja de fusibles del acompañante (inferior): Retire el panel de acceso inferior.
4. Cajas de fusibles del maletero (superior e inferior): Retire el panel del guarnecido izquierdo del maletero. Una etiqueta en el panel indica los circuitos protegidos y las ubicaciones de los fusibles.
5. Caja de fusibles del maletero (debajo del piso) (si está instalado): Levante el piso del maletero y retire el soporte de la rueda de repuesto/kit de reparación de neumáticos (consulte la ilustración). Los números de fusible se indican en la caja de fusibles.

## CAMBIO DE UN FUSIBLE

- ❗ Quite siempre el contacto y desactive el circuito eléctrico afectado antes de cambiar un fusible.
- ❗ Utilice únicamente fusibles de recambio aprobados por Land Rover del mismo amperaje y tipo, o bien, fusibles con las mismas especificaciones. El uso de un fusible incorrecto puede ocasionar daños en el sistema eléctrico del vehículo y provocar un incendio.
- ❗ Si se funde un fusible de recambio después de su instalación, deberá llevar el vehículo a que lo inspeccione un concesionario/taller autorizado.

**Nota:** Land Rover recomienda que la instalación de relés sea llevada a cabo solamente por personas cualificadas.

La pinza de extracción de fusibles se encuentra situada en la caja de fusibles del habitáculo. Empuje la pinza para encajarla en la cabeza del fusible y tire de este para extraerlo. Si se observa alguna rotura en el filamento interior del fusible, será indicativo de que está fundido y deberá sustituirse.

La caja de fusibles del habitáculo incluye algunos fusibles de recambio adicionales. Consulte los detalles en la etiqueta de la caja de fusibles.