

Descripción general

MANDOS DEL CONDUCTOR

Si desea obtener información complementaria sobre el elemento numerado, consulte el número de página.

1. Interruptor de la cortina del techo. Consulte **73**.
2. Luz de cortesía interior delantera. Consulte **58**.
3. Luces de lectura delanteras. Consulte **58**.
4. Botón de interrupción de llamada.
5. Botón de llamada de emergencia (SOS).
6. Mando de las luces exteriores y del ordenador de viaje. Consulte **54** y **47**.
7. Mando del sistema de audio/vídeo. Consulte **143**.
8. Cuadro de instrumentos y centro de mensajes. Consulte **45**.
9. Mando del menú del cuadro de instrumentos. Consulte **45**.
10. Mando del limpiaparabrisas y lavaparabrisas. Consulte **60**.
11. Botón START/STOP (arranque/parada). Consulte **95**.
12. Visualización en pantalla táctil. Consulte **75**.
13. Sistema de audio. Consulte **143**.
14. Interruptor de los intermitentes de emergencia.
15. Mandos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Consulte **79**.
16. Botón de Stop/Start inteligente. Consulte **97**.
17. Botón de Hill Descent Control (HDC). Consulte **133**.
18. Botón de control dinámico de estabilidad (DSC). Consulte **103**.
19. Selector de marchas de la transmisión automática. Consulte **100**.
20. Mando del sistema Terrain Response. Consulte **130**.
21. Selector de marchas de la transmisión manual. Consulte **102**.
22. Freno de estacionamiento eléctrico. Consulte **108**.
23. Mando de ajuste del volumen/activación y desactivación del sistema de audio. Consulte **143**.
24. Leva del cambio secuencial ascendente. Consulte **100**.
25. Botones del control de velocidad de crucero adaptativo. Consulte **122**.
26. Botones del control de velocidad o del control de velocidad de crucero adaptativo. Consulte **121** y **122**.
27. Palanca de ajuste de la columna de la dirección. Consulte **29**.
28. Bocina.
29. Botones de control por voz y teléfono. Consulte **177**.
30. Mando de nivelación de los faros. Consulte **56**.
31. Mando de la iluminación del habitáculo. Consulte **59**.
32. Palanca de apertura del capó. Consulte **224**.
33. Botón de aviso de salida de carril. Consulte **138**.
34. Botón de desbloqueo/apertura del portón trasero. Consulte **12**.
35. Botón de calefacción del volante. Consulte **29**.
36. Leva del cambio secuencial descendente. Consulte **100**.
37. Interruptor de aislamiento de las ventanillas traseras. Consulte **73**.
38. Interruptores de las ventanillas. Consulte **73**.
39. Mando de ajuste del retrovisor/control de plegado. Consulte **64**.
40. Botones de bloqueo/desbloqueo centralizado. Consulte **20**.
41. Botones de memorización de la posición de conducción. Consulte **23**.

