

CIERRE CON ENCLAVAMIENTO



Nunca cierre con enclavamiento el vehículo si hay adultos, niños o mascotas en su interior. En caso de emergencia, no podrían salir del vehículo y los servicios de urgencia no podrían rescatarlos con rapidez.

El cierre con enclavamiento bloquea el vehículo e impide la apertura de las puertas tanto desde el exterior como desde el interior. Las puertas no se pueden desbloquear ni abrir desde el interior del vehículo cuando está enclavado.

Este tipo de cierre ofrece un nivel de seguridad adicional cuando el vehículo se deja desatendido. El vehículo no se puede abrir rompiendo una ventanilla y accionando las cerraduras interiores y los tiradores de apertura.

Asimismo, el cierre con enclavamiento conecta también el sistema de alarma completo con detección volumétrica (según el mercado) y detección de inclinación. Cuando está aplicado el cierre con enclavamiento, la alarma suena cuando:

- Se abre el capó, el portón trasero o una puerta.
- Se detecta movimiento en el interior del vehículo.
- Se rompe una ventanilla, el parabrisas, la luneta trasera o el techo solar panorámico.
- El vehículo se eleva o inclina.

En algunos países en los que se instala una sirena autoalimentada, la alarma suena también en los casos siguientes:

- Se desconecta la batería del vehículo.
- Se intenta desconectar la sirena de la alarma.

***Nota:** En ese estado, si está abierta una ventanilla, las corrientes de aire harán sonar la alarma. Por tanto, debe verificar que todas las ventanillas están completamente cerradas antes de aplicar el cierre con enclavamiento.*

CONFIRMACIÓN DE BLOQUEO

Si no está seguro de si el vehículo está bloqueado y la alarma conectada (ya sea cierre sencillo o cierre con enclavamiento), pulse el botón de bloqueo en la llave inteligente o, si está instalada la función de acceso sin llave, toque el sensor de bloqueo de la manecilla exterior de una puerta. Los intermitentes de emergencia parpadean una vez para indicar y confirmar que el vehículo está bloqueado.

***Nota:** Si el vehículo aún **no** está bloqueado ni la alarma activada, al pulsar el botón de bloqueo el vehículo se bloqueará con el cierre sencillo. Si lo desea, vuelva a pulsar el botón para aplicar el cierre con enclavamiento.*

FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE REBLOQUEO DEL VEHÍCULO Y REACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Si no se abre una puerta, el portón trasero o el capó a los 40 segundos de haber desbloqueado el vehículo con la llave inteligente, todas las puertas se vuelven a bloquear automáticamente en su estado anterior y la alarma se vuelve a conectar.

CIERRE INCORRECTO

Cuando se bloquea el vehículo con la llave inteligente, se puede producir el cierre incorrecto si:

- Una o varias puertas, el capó o el portón trasero no están bien cerrados.
- El contacto está encendido.