

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (AMARILLO)



Se ilumina el testigo de aviso, acompañado de un mensaje en el centro de mensajes, para indicar que la presión de uno o varios neumáticos está baja. Pare el vehículo lo antes posible, compruebe la presión de los neumáticos e ínfeles a la presión recomendada.

El testigo parpadeará para indicar un fallo en el sistema.

CAMBIO DE MARCHA (VERDE)



El indicador de cambio de marcha se iluminará brevemente cuando se alcance el punto de cambio de marcha recomendado (en cambios ascendentes).

El indicador de cambio de marcha no se iluminará mientras el sistema de control de velocidad esté activado y no se haya cancelado al pisar el acelerador.

Nota: Este testigo de aviso se ilumina únicamente a modo de guía. El conductor sigue siendo responsable de conducir el vehículo de la manera correcta en función de las condiciones viales existentes.

HILL DESCENT CONTROL (VERDE)



Se ilumina de forma continua cuando se selecciona el sistema HDC y se cumplen las condiciones de funcionamiento de este. Consulte **133, MANDOS DEL HDC**.

Si el testigo parpadea, el HDC está seleccionado pero no se cumplen las condiciones de utilización o se está atenuando el HDC.

SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD (VERDE)



Se ilumina cuando el control de velocidad o el sistema de control de velocidad adaptativo están activos.

ALERTA DE ALCANCE (VERDE)



Se ilumina cuando el sistema de alerta de alcance está activo.

LUCES DE POSICIÓN (VERDE)



Se ilumina cuando se encienden las luces de posición.

FAROS ANTINEBLA (VERDE)



Se ilumina al encenderse los faros antiniebla.

INTERMITENTES (VERDE)



El testigo correspondiente parpadea cuando se accionan los intermitentes.

INTERMITENTES DEL REMOLQUE (VERDE)



Se ilumina para comprobar el funcionamiento de la bombilla cuando se da el contacto y se apaga cuando se pone en marcha el motor.

Si se ha enganchado un remolque, el testigo parpadea junto con el testigo de los intermitentes. Si el testigo no parpadea, puede estar fundida la bombilla del intermitente del remolque.