Cuando el portón trasero se ha abierto hasta la altura programada, se puede subir o bajar a mano. Si el portón trasero no se abre o cierra correctamente, ciérrelo a mano y luego vuelva a pulsar el botón de apertura del portón.

Cuando, al cerrarlo, el portón trasero llega a su posición más baja, se cierra de forma automática y suave por completo. Si el vehículo ya estaba bloqueado y la alarma conectada, las luces de emergencia parpadearán para confirmar que el vehículo está bloqueado y con la alarma activada. Es posible que también suene un aviso acústico a modo de confirmación.

Nota: *Si se pulsa uno de los botones del portón trasero mientras este se está abriendo o cerrando, el movimiento se interrumpe. No obstante, si se pulsa uno de los botones durante la etapa del cierre automático suave, se omite la orden de apertura.*

⚠ **Antes de accionar el portón trasero, asegúrese de que no hay nadie en las proximidades que pueda quedar atrapado. Tenga en cuenta que la operación de cierre automático suave no dispone de función de detección de objetos. Incluso con un sistema de detección de objetos, se podrían producir lesiones graves o un accidente mortal.**

Detección de objetos en apertura: Si el sistema detecta un objeto que va a interferir en la apertura del portón trasero, el movimiento de este se interrumpe. Quite los obstáculos y vuelva a pulsar el botón del portón trasero para abrirlo.

Detección de objetos en cierre: Si el sistema detecta un objeto que va a interferir en el cierre del portón trasero, el movimiento de este se interrumpe y retrocede ligeramente hasta la posición completamente abierta. Suena un aviso acústico para indicar el cierre incorrecto. Quite los obstáculos y vuelva a pulsar el botón de cierre del portón trasero para cerrarlo.

ALTURA DE APERTURA DEL PORTÓN TRASERO

La altura de apertura máxima se puede programar según sea necesario. Esto resulta útil en garajes con techos bajos o, sencillamente, por comodidad.

1. Abra el portón trasero hasta la posición que desea programar como altura máxima. Pulse cualquiera de los interruptores del portón trasero para detener el movimiento en la posición deseada. La posición final puede ajustarse a mano si es preciso.
2. Compruebe que el portón trasero no se mueva durante al menos 3 segundos.
3. Mantenga pulsado el interruptor de cierre del portón trasero durante 10 segundos para programar la altura de apertura máxima.
4. Cierre el portón trasero y, a continuación, vuelva a abrirlo para comprobar si se abre a la altura programada.

Nota: *Si después de efectuar la parte **3** del proceso, el portón trasero se cierra automáticamente, la altura no queda programada. Repita el proceso procurando no omitir ningún paso.*

Para anular la altura de apertura máxima, repita el proceso, pero cuando el portón trasero llegue a la altura programada, muévalo a mano hasta la posición completamente abierta antes de pulsar y mantener pulsado el botón.