

**7. Lista de canales:** Permite ver la lista de grupos y canales disponibles. La lista puede ordenarse por **Grupo**, **Canal**, **Canal secundario** o **Categoría**.

- Si selecciona **Grupo** en la lista, aparecen todos los canales disponibles de este grupo.
- La clasificación por **Canal secundario** solo está disponible si el canal actual difunde algún canal secundario.
- Si selecciona **Categoría**, toque la categoría elegida para ver los canales correspondientes antes de realizar su selección de la lista.

Una vez realizada la selección deseada, seleccione la tecla Atrás para volver al menú DAB principal.

**8. Canal secundario:** Si el canal actual retransmite canales secundarios, esta tecla está activa. Seleccione esta opción para permitir que haya canales secundarios; a continuación, seleccione el canal secundario necesario con las teclas de búsqueda descendente o ascendente.

**9. Sintonización automática:** Permite explorar todos los canales y grupos DAB disponibles. Debe realizar esta acción antes de utilizar la radio DAB por primera vez.

La función de sintonización automática también resulta muy útil, cuando se recorren largas distancias, para poder sintonizar conjuntos regionales. Durante la sintonización automática, aparece una ventana emergente en la que se indica el progreso de la sintonización. El proceso de sintonización automática no afectará a las presintonías actuales, pero es posible que algunas presintonías no funcionen si el canal al que están asociadas deja de estar disponible (se muestra el mensaje **No hay señal**).

**10. Presintonías de canales:** Cada banda DAB cuenta con seis posiciones presintonizadas.

- Toque brevemente el botón para sintonizar el canal memorizado en esa presintonía.
- Manténgalo pulsado para memorizar el canal actual en esa posición de presintonía (la radio se silencia mientras se memoriza el canal).
- Utilice los botones de búsqueda del volante para seleccionar la emisora presintonizada anterior o siguiente.

**Nota:** Si trata de seleccionar un canal presintonizado no disponible o inválido en ese momento, se muestra el mensaje **No hay señal**.

## PARÁMETROS DE LA RADIO DAB

En **Ajustes**:

- Si activa la función **Enlace DAB** y la fuerza de la señal de un canal se reduce por debajo de un nivel aceptable, el sistema de audio realizará búsquedas automáticas de otros grupos disponibles con el fin de encontrar un canal con el mismo nombre. Si encuentra un canal local alternativo, el nuevo canal se reproduce automáticamente después de unos segundos. Si no encuentra el canal transcurridos unos segundos, se muestra el mensaje **No hay señal**. Se mostrará la palabra **Enlace** en la parte superior de la pantalla táctil cuando **Enlace DAB** está activado.
- Seleccione **País DAB** al entrar en un país distinto. Desplácese por las opciones de país para elegir la correcta. De este modo, se iniciará una sintonización automática.

**Nota:** Esta opción se desactiva mientras el vehículo está en movimiento.