

12. Toque para seleccionar el menú

Prestaciones adicionales.

13. Toque esta tecla para cambiar los atajos.

Consulte **76, CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL.**

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL



No presione excesivamente cuando seleccione elementos en la pantalla táctil.

CUIDADO DE LA PANTALLA TÁCTIL



No utilice productos abrasivos sobre la pantalla táctil. Para obtener información sobre productos de limpieza homologados, contacte con su concesionario o taller autorizado.

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Seleccione **Configuración** en el **Menú inicio**.

La pantalla **Configuración** se divide en las siguientes categorías:

- Pantalla
- Sistema
- Voz
- Audio

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

Ventana emergente de volumen: Permite abrir/cerrar la ventana emergente de volumen de la pantalla.

Protector de pantalla: Cambia el protector de pantalla.

Cuenta atrás: Permite establecer el tiempo de espera en inactividad de una pantalla del submenú para volver al **Menú inicio**.

Tema: Permite modificar el aspecto de las teclas táctiles.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Botón fuente: Seleccione para activar y desactivar el tono de confirmación que suena al pulsar una tecla táctil.

Ajustar reloj: Permite seleccionar el formato de 12 o 24 horas. También permite ajustar la hora actual. Pulse **Fecha** para modificar la fecha o cambiar el formato de visualización.

Seleccione **Configurar** para guardar la nueva configuración.

Nota: *El reloj se puede ajustar también en la pantalla de los ajustes de hora de la pantalla táctil.*

Menú principal atajos: Permite seleccionar hasta dos funciones para las que establecer un acceso directo en el **Menú inicio**. Seleccione **Borrar** para desmarcar los elementos resaltados.

Idioma: Permite seleccionar el idioma deseado. Seleccione entre voz **Masculina** o **Femenina**. Pulse **Cambiar** para acceder a más opciones de voz y texto. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para confirmar.

Nota: *Algunos idiomas todavía no están disponibles para el texto del sistema ni para la activación por voz. En tal caso, es necesario seleccionar un idioma distinto para el reconocimiento por voz.*

Niveles predeterminados de volumen: Permite ajustar el volumen para los avisos del sistema; por ejemplo, ayuda al estacionamiento, teléfono, voz, entre otros.

PARÁMETROS DE VOZ

- **Lista de órdenes:** Al pulsar la tecla táctil "I" después de cualquier instrucción, se mostrarán formas alternativas para indicar la misma instrucción.