

## CAJA DE FUSIBLES DEL HABITÁCULO

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
1	5	Café	Receptor de la llave inteligente, sensor de alarma, sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS)
2	-	-	-
3	10	Rojo	Faros antiniebla
4	-	-	-
5	5	Café	Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
6	5	Café	Dinámica adaptativa, módulo de control del diferencial eléctrico (E-Diff)
7	-	-	-
8	25	Transparente	Módulo de la puerta del acompañante
9	5	Café	Freno de estacionamiento eléctrico
10	5	Café	Surtidores térmicos de los lavaparabrisas
11	10	Rojo	Luces de marcha atrás del remolque
12	5	Café	Luces de marcha atrás
13	-	-	-
14	5	Café	Interruptor del pedal del freno
15	30	Verde	Luneta térmica
16	5	Café	Dirección asistida
17	5	Café	Módulo de control de audio del acceso sin llaves
18	-	-	-
19	5	Café	Módulo de control de la gestión del motor
20	5	Café	Control de velocidad de cruce adaptativo
21	5	Café	Unidad de control del calefactor PTC, interruptor de la consola central, interruptor exterior del cuadro de instrumentos
22	5	Café	Transmisión automática
23	-	-	-
24	5	Café	Luz antiniebla trasera derecha

# Fusibles

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
25	5	Café	Luz antiniebla trasera izquierda
26	-	-	-
27	-	-	-
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	5	Café	Sensor de lluvia, interruptor de los faros auxiliares, módulo de calidad de la tensión, sensor de humedad
32	25	Transparente	Módulo de la puerta del conductor
33	-	-	-
34	10	Rojo	Bloqueo de la tapa del depósito de combustible/desbloqueo de la tapa del depósito de combustible
35	-	-	-
36	5	Café	Sirena autoalimentada
37	20	Amarillo	Módulo de control de audio del acceso sin llaves
38	15	Azul	Limpiaparabrisas delantero
39	25	Transparente	Módulo de la puerta trasera izquierda
40	5	Café	Interruptor del elevalunas de la puerta del conductor
41	-	-	-
42	30	Verde	Asiento del conductor
43	15	Azul	Limpialuneta
44	25	Transparente	Módulo de la puerta trasera derecha
45	30	Verde	Asiento del acompañante
46	-	-	-
47	20	Amarillo	Unidad de control de la cortina
48	15	Azul	Alimentación del conector del remolque
49	-	-	-

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
50	-	-	-
51	5	Café	Interruptores montados en el volante
52	20	Amarillo	Encendedor
53	20	Amarillo	Toma de corriente auxiliar del compartimento portaobjetos
54	-	-	-
55	20	Amarillo	Toma de corriente auxiliar de la consola trasera
56	10	Rojo	Sistema de retención suplementario (SRS)
57	10	Rojo	Luces interiores
58	-	-	-
59	-	-	-
60	5	Café	Sensor de ocupación, testigo de desactivación del airbag del acompañante
61	5	Café	Módulo de control del arranque
62	-	-	-
63	20	Amarillo	Toma de corriente auxiliar del maletero
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Café	Diagnóstico
67	15	Azul	Remolque
68	-	-	-
69	15	Azul	Transmisión automática